



ART. NO. | RIF. MOD.
112545 | K24GRTL-SW
112546 | K24GRTL-SB
112547 | K24GRTL-SBR

MANUALE D'USO



LAMPADA DA TAVOLO TOUCH RICARICABILE
IN FERRO CON CAVO USB-C

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale, per l'intera vita utile dell'apparecchio, a scopo di consultazione. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.

AVVERTENZE

Gli elementi di imballaggio (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Prima dell'uso, verificare che il cavetto USB non presenti danni visibili. Se il cavo risulta danneggiato, sostituirlo con uno equivalente.

Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Rimuovere il cavetto dalla porta USB, quando l'apparecchio non è in uso.

Assicurarsi sempre che il cavetto sia completamente inserito nella porta USB, prima di accendere il prodotto.

Utilizzare il prodotto posizionandolo solo su superfici piane e stabili, evitare superfici inclinate.

Non utilizzare il dispositivo in prossimità di vasche, piscine, docce ecc.

Non lasciare l'apparecchio esposto alla luce diretta del sole per un lungo periodo di tempo.

Non utilizzare detergenti aggressivi per pulire il prodotto.

Non lasciare che l'apparecchio e/o il cavo entri a contatto con superfici incandescenti.

Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente per lo scopo per cui è stato concepito.

Evitare di far cadere l'apparecchio.

Non usare il prodotto se è caduto a terra, se ci sono visibili segni di danneggiamento o perdite. Evitare urti e cadute.

In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Non cercare di ripararlo da soli. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

L'apparecchio non deve essere posto immediatamente sotto o oltre una tenda o simili. Non coprire l'apparecchio con coperte o simili, durante l'uso.

Non posizionare il cavetto USB sotto tappeti, panni o simili. Tenere i cavi lontano da aree di passaggio o dove si è a rischio di inciampo o caduta.

Non appoggiare oggetti sopra l'apparecchio.

Spegnerlo l'apparecchio, prima di disinserire il cavetto dalla porta USB.

Non posizionare la lampada da tavolo vicino a fiamme vive o sorgenti di calore.

Utilizzare sempre il cavetto USB originale in dotazione nella confezione.

Non toccare il cavetto o il prodotto connesso alla porta USB con mani umide.

Disconnettere sempre la lampada da tavolo dalla porta USB per le operazioni di pulizia e manutenzione.

Non posizionare la lampada da tavolo in zone di passaggio, dove si potrebbe facilmente inciampare sul cavetto USB e/o rovesciare l'apparecchio.

Non capovolgere la lampada da tavolo.

Non immergere la lampada da tavolo in acqua o altri liquidi.

Il prodotto deve essere alimentato unicamente ad una bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.

RICARICA CON CAVO USB-C



Collegare il cavo in dotazione alla porta USB-C come da immagine a lato. Collegare quindi l'altra estremità del cavo USB-C a un dispositivo di ricarica da 5V --- 1A (NON INCLUSO). La completa ricarica avviene in 3/4 ore. A caricamento completato, scollegare la lampada dall'alimentazione.

FUNZIONAMENTO TOUCH



Premere una volta il sensore touch alla testa della lampada per accendere.

Cambio colore: toccare nuovamente il sensore per cambiare il colore della luce (Luce Calda 3000k / Luce Neutra 4000k / Luce Fredda 6000k).

Dimmer : Mantenere premuto il sensore per un periodo più lungo per regolare continuamente la luminosità.

Spegnimento: toccare il sensore attraverso i diversi colori della luce fino a quando la lampada è completamente spenta.

PULIZIA E MANUTENZIONE

NON EFFETTUARE PULIZIA DEL PRODOTTO QUANDO È IN CARICA.

Usare un panno morbido per pulire la lampada. Conservare in un luogo asciutto e fresco.

NOTE: Non utilizzare detergenti acidi o alcalini o altri detergenti aggressivi per la pulizia. Può causare danni o scolorimento.

ULTERIORI AVVERTENZE

Non tentare di effettuare la manutenzione del dispositivo in modi diversi da quelli descritti nella sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE" di questo manuale. Non utilizzare mai il dispositivo se l'alimentatore è danneggiato. Spegnere sempre e scollegare il dispositivo durante la manutenzione o quando non è in uso. Non cercare di rimuovere parti del dispositivo durante il funzionamento. Non utilizzare il dispositivo se danneggiato. Non tentare di riparare il dispositivo da soli.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Se la lampada non si accende assicurarsi di effettuare una ricarica completa, verificando che il cavo USB-C e l'alimentatore siano collegati correttamente. In caso fosse necessario, provare a scollegare il cavo dal dispositivo e reinserirlo nuovamente, dopodiché controllare lo stato della connessione.



Il prodotto contiene batterie che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute. La batteria è incorporata, da smaltire al termine della vita utile del prodotto, non può essere rimossa dall'utente. In questo caso, i centri di recupero e riciclaggio possono eseguire lo smontaggio del prodotto e la rimozione della batteria.



Ai sensi della "Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative della Direttiva 2012/19/UE.

CONSERVARE L'IMBALLO E LE ISTRUZIONI PER FUTURE REFERENZE

LAMPADA

INPUT: 5V  1A(USB)

BATTERY: 3,7V  1200mAh



IP20 

Star S.p.A. con Socio Unico

Via Ungaretti, 6 - 16157 Genova - Italia - Tel. +39 010 8903600 - www.adtrend.it - info@adtrend.it - Made in P.R.C.