

just kitchen

MILKACCINO
electric frother milk



Manuale di istruzioni



Art. 867

Prima di utilizzare questo apparecchio leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

Rimuovere ed eliminare in modo sicuro qualsiasi materiale di imballaggio e le etichette promozionali prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

Rimuovere e gettare il coperchio di protezione montato sulla spina di questo apparecchio.

Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente assemblato prima dell'uso.

Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.

Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato; scollegarlo dalla presa elettrica dopo ogni uso. Si raccomanda un'attenta supervisione se l'apparecchio è utilizzato in presenza di bambini.

Questo apparecchio è concepito per il solo uso domestico. Non utilizzare questo apparecchio per scopi diversi da quelli previsti.

Non usare in veicoli o imbarcazioni in movimento.

Non posizionare l'apparecchio vicino al bordo di un banco o un tavolo durante il funzionamento. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga sospeso sopra il bordo del banco o del tavolo in maniera tale che il cavo di alimentazione non surriscaldi la superficie.

Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili.

Non utilizzare su un lavandino o su superfici in legno lucido.

Fare attenzione che il cavo di alimentazione non venga a contatto con superfici calde.

Non tirare il cavo, non trasportare l'apparecchio afferandolo dal cavo.

Disinserire la spina dalla presa di corrente elettrica quando non in uso e quando si deve pulire l'apparecchio.

Non maneggiare l'apparecchio, il cavo e la spina con le mani bagnate.

Non usare l'apparecchio se il cavo elettrico o la spina risultano danneggiati, o se l'apparecchio stesso risulta difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare Macom.

Non utilizzare all'aperto e non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).

Non immergere l'apparecchio, la spina ed il cavo elettrico in acqua o altri liquidi.

Non mettere in funzione l'apparecchio senza liquido. Riempire sempre almeno dal segno Min e non riempire mai oltre il segno Max.

Usare con cautela quando si versa il latte dall'apparecchio in quanto potrebbe scottare.

Assicurarsi che l'apparecchio funzioni su una superficie pulita, asciutta e piana.

Questo apparecchio è stato progettato per riscaldare e fare schiuma di latte e prodotti lattiero-caseari o altri tipi di latte. Non è adatto per addensare o riscaldare altre sostanze alimentari come la crema, crema pasticcera, sughi, acqua, ecc.

Attenzione

Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Estrarre con cautela l'apparecchio dalla scatola e rimuovere eventuali materiali di imballaggio. Pulire l'interno e gli accessori, come descritto in questo manuale, prima del primo utilizzo. Srotolare completamente il cavo di alimentazione.



ISTRUZIONI

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana. Scegliere la spirale o l'accessorio appropriato e inserirlo saldamente sull'albero posto alla base del vano montalatte.
2. Versare il latte tenendo conto degli indicatori Min e Max posti all'interno.
3. Chiudere saldamente il vano montalatte con il coperchio, quindi premere il pulsante di accensione.





1



2



3

	Funzioni	Capacità Massima	Tempo (approssimativo)
	Schiumare latte freddo	115ml	100 secondi
	Schiumare e riscaldare	115ml	100 secondi
	Riscaldamento oltre una piccola quantità di schiuma	240ml	100 secondi

Latte/Riscaldamento latte

Premere il pulsante On/Off per iniziare.

La luce viola si accende per indicare che l'unità è in funzione.

Al termine del ciclo la luce blu si spegne mentre la luce rossa lampeggia per altri 30 secondi.

Schiumare il latte freddo

Tenere premuto il tasto On/Off 3-5 secondi. Il tasto azzurro si illumina per indicare che l'unità è in funzione. Al termine del ciclo la luce blu inizia a lampeggiare.

CONSIGLI

Mentre l'apparecchio monta/riscalda il latte, preparare il caffè o la cioccolata.

E' preferibile utilizzare il latte intero per una maggior quantità di materia grassa contenuta nel prodotto > 3,0%.

Il latte riscaldato raggiunge una temperatura di circa 65 +/- 5 °C. Questa temperatura è ideale, in quanto non compromette il sapore del caffè ed inoltre non è necessario attendere molto prima di berlo.

Dopo ogni ciclo attendere 2 minuti per consentire al termostato di riposare. Dopo 2 minuti l'apparecchio può essere utilizzato nuovamente. Per ridurre questo tempo, sciacquare con acqua fredda e asciugare dopo ogni utilizzo.

Questo apparecchio serve a riscaldare solo ed esclusivamente il latte.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio: **220-240V ~ 50/60 Hz**

Potenza: **500W**

Dimensioni: **ø 10 x H 21 cm**

Colore: **acciaio spazzolato**

Capienza: max **250 ml**

RICETTE

Cappuccino

Riempire per un 1/3 una tazza con del caffè espresso, aggiungere 2/3 di latte schiumato. Completare spolverando con cacao in polvere.

Latte caldo

Montare il latte e versarlo all'interno di un bicchiere alto.

Caffè con schiuma

Preparare un caffè espresso, aggiungere del latte schiumato.

Caffè Latte

Riempire una tazzina con 1/3 di caffè espresso, aggiungere 2/3 di latte riscaldato e mescolare.

Cioccolata calda

Versare il latte riscaldato in una grande tazza, aggiungere la polvere di cioccolato e mescolare.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia, spegnere l'apparecchio e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

Rimuovere il corpo motore dalla base di alimentazione.

Separare il coperchio e l'anello di silicone .

Lavare e pulire il corpo motore con acqua calda e sapone. Questo dovrebbe essere fatto immediatamente dopo ogni utilizzo.

Risciacquare il coperchio e l'anello in silicone in acqua calda. Lavare con acqua e sapone, se necessario.

Pulire il corpo brocca con un panno morbido e umido. Non utilizzare detergenti aggressivi o materiali abrasivi.

Lavare le fruste in acqua calda e sapone e asciugare accuratamente.

Conservare in un luogo sicuro.

Nota: l'apparecchio e i suoi accessori non sono lavabili in lavastoviglie.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Causa	Soluzione
indicatore luminoso non si accende	La spina non è inserita correttamente alla presa di corrente	Reinserire la spina
	L'apparecchio non è stato assemblato correttamente	Riassemblare assicurandosi che la base sia correttamente collegata
	Non arriva corrente all'apparecchio	Controllare il circuito elettrico
Il cappuccinatore non funziona	La temperatura interna è troppo alta	Risciacquare con acqua fredda l'interno per ridurre la temperatura
	È danneggiato a causa dell'immersione in acqua	Rivolgersi alla Macom srl
Il motore non funziona	Il vano non è stato pulito accuratamente o in tempo utile dopo l'uso	Pulire, e se necessario girare l'albero motore manualmente per sbloccarlo da eventuali incrostazioni
Carbonizzazione	Dosaggio di latte errato o troppo o troppo poco	Assicurarsi che il latte sia oltre il segno Min, e non oltrepassi il segno Max
	Il vano è stato riutilizzato senza pulizia / risciacquo	Pulire sempre dopo ogni utilizzo
	La tensione è inferiore al voltaggio raccomandato	Assicurarsi di utilizzare la tensione appropriata

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell'utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull'uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l'ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell'Unione Europea pertinenti e applicabili.



Il prodotto è adatto al contatto con alimenti.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it