SONY

5-013-120-42(1)

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Reference Guide
Guide de référence
Referenzleitfaden
Guía de referencia

Guida di riferimento
Referentiegids
Referensmaterial
Referenshandledning

Veiteopas
Referanseveiledning
Referensmaterial

https://rd1.sony.net/help/mdr/wfsp800n/h_zz/

WF-SP800N

Made for
iPhone / iPod

DIGITAL

Bluetooth

©2020 Sony Corporation
Printed in Malaysia
https://www.sony.net/

* 5 0 1 3 1 2 0 4 2 * (1)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

English

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Do not expose the batteries (battery pack or batteries installed) to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time.

Do not subject the batteries to extreme low temperature and pressure that may cause fire, overheating and thermal runaway.

Do not incinerate, open or shred secondary cells or batteries.

Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.

If the unit is not working, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Secondary cells and batteries should not be charged before use. Always refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions.

After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.

Dispose of properly.

This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 meters (9.8 feet).

Notice for customers: the following information is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation.

EU Importer's name and address:

Inquiries to the EU Importer or related to product conformity in Europe should be sent to the manufacturer's authorized representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Hereby, Sony Corporation declares that this Bluetooth wireless technology As a result, the sound may not be in sync with the image when viewing movies or playing games. • This product emits radio waves when used in wireless mode. In an airplane, follow flight crew directions regarding permission of using products in wireless mode. • The unit supports security functions that comply with the Bluetooth standard as a means of ensuring security during communication using Bluetooth wireless technology. However, depending on the configured settings and other factors, this security may not be sufficient. Be careful when communicating using Bluetooth wireless technology. • We shall assume no responsibility for any damages or loss resulting from information leaks that occur when using Bluetooth communications. • Connection with all Bluetooth devices cannot be guaranteed. — Bluetooth devices connected with the unit must comply with the Bluetooth standard prescribed by Bluetooth SIG, Inc., and must be certified as compliant. — Even when a connected device complies with the Bluetooth standard, there may be cases where the characteristics or specifications of the Bluetooth device make it unable to connect, or may have different control methods, display, or operation. — When using the unit to perform hands-free calling, noise or echoing may occur depending on the connected device or the communication environment. • Depending on the device to be connected, it may require some time to start communicating.

If sound skips frequently during playback • The situation may be improved by setting the sound quality mode to "priority on stable connection." For details, refer to the Help Guide. • The situation may be improved by changing the Bluetooth playback quality settings or fixing the wireless playback mode to SBC on the transmitting device. For details, refer to the operating instructions supplied with the transmitting device. • When listening to music from a smartphone, the situation may be improved by closing unnecessary apps or restarting the smartphone.

On the use of cabling apps for smartphones and computers • This unit supports normal incoming calls only. Cabling apps for smartphones and computers are not supported.

On Charging the Battery • This unit can be charged using USB only. A computer with a USB port or a USB AC adaptor is required for charging. • Be sure to use the supplied USB cable. • When charging, the unit cannot be turned on and the Bluetooth and noise cancelling functions cannot be used. • Completely wipe off any perspiration or water on the charging port after use. If foreign matter is left on the charging port, it may impair the ability to charge the unit (Fig. A). • If the unit is not used for a long time, the rechargeable battery may become depleted quickly. The battery will be able to recover its full charge after it is discharged and recharged several times. When storing the unit for a long time, charge the battery once every six months to prevent over-discharge. • If the rechargeable battery becomes depleted extremely quickly, it should be replaced with a new one. Please contact your nearest Sony dealer for a battery replacement.

If the unit does not operate properly • Follow the procedure below to reset the unit (Fig. B). Press the units into the charging case, then touch and hold the touch sensor control panel on the right unit for 7 sec. The indicator (red) on the unit turns off after flashing (after about 20 seconds), release the touch sensor control panel. Then, touch and hold the touch sensor control panel on the right unit for 7 sec or more. The indicator (red) on the units turn off after flashing (after about 20 seconds), release the touch sensor control panel. The pairing information and other settings are retained even when the unit is reset. • If the problem persists even after the unit is reset, perform the procedure below to initialize the unit. Be sure that the units in the charging case, then touch and hold the touch sensor control panel on the right unit for 7 sec or more. When the indicators (red) start flashing (after about 10 seconds), release the touch sensor control panel. The indicator (blue) flashes four times consecutively, and the unit is reset to the factory settings. When the unit is initialized, all pairing information is deleted. • After the unit is initialized, it may not connect to your iPhone or computer. In this instance, delete the pairing information of the unit from the iPhone or computer, and then pair them again.

On the noise cancelling function • The noise cancelling function may not work properly under noise (such as the noise inside a vehicle or the sound of air conditioning inside a room) with high frequencies, and produces an equal-but-opposite sound that cancels out the ambient noise. • The noise cancelling effect may not be pronounced in a very quiet environment, or some noise may be heard. • The noise cancelling function may be unable to cut the low frequency band primarily. Although noise is reduced, it is not cancelled completely. • Wearing the unit not in a train or a car, noise may occur depending on street conditions, for example, due to wind interference and noise. Should this occur, locate the unit further away from the wind. • Wearing the noise cancelling effect may vary depending on how you wear the unit. If the sound leaks off the units, remove and put it back on again. • Do not cover the microphones of the units with your hands or other objects. Doing so may prevent the noise cancelling function or the Ambient Sound Mode from working properly, or may cause a beeping sound (howling) to occur.If this happens, lower the volume or move the hands or other object off the microphones of the unit (Fig. C).

Notes on wearing the unit • After use, remove the headphones slowly. • Do not wear headphones at a right seal in the ears, forcibly pressing them in or quickly pulling them out may result in discomfort or damage. When wearing the earbuds, the speaker housing may produce a click sound. This is not a malfunction.

Other notes • Do not subject the unit to excessive shock. • The touch sensor may not operate properly if you apply pressure on the touch sensor panel with your touch sensor control panel. • The Bluetooth function may not work or the sound may stop, depending on the signal conditions and the surrounding environment. • If you experience discomfort in the unit, ear, stop using it immediately. • The earbuds may be damaged or deteriorate with long-term use and storage. • If the earbuds become dirty, remove them from the unit and gently wash them by hand using a neutral detergent. Be sure to completely dry them after any moisture.

Cleaning the unit • When the outside of the unit is dirty, clean it by wiping with a soft dry cloth. If the unit is particularly dirty, wipe it with a cloth slightly moistened with a neutral detergent, and wring it well before wiping. Do not use solvents such as thinner, benzine, or alcohol, as they may damage the surface. • If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Replacement parts: Hybrid silicone rubber earbuds, Arc supporters
Please consult your nearest Sony dealer for information about replacement parts.

Location of the serial number label See Fig. D.

Specifications

Headset

Power source: DC 3.7 V: Built-in lithium-ion rechargeable battery DC 5 V: When charged using USB **Operating temperature:** 5 °C to 35 °C **Rated power consumption:** 1 W (Headset), 3 W (Charging case) **Usage hours:** When connecting to a Bluetooth device Music playback time: Max. 9 hours (NC ON), Max. 13 hours (NC OFF) Talk time: Max. 13 hours (NC ON), Communication time: Max. 7 hours (NC ON), Max. 7 hours (NC OFF) Standby time: Max. 15 hours (NC ON), Max. 15 hours (NC OFF) Note: Usage hours may be shorter depending on the Codec and the conditions of use. **Charging time:** Approx. 2 hours (Charging for about 60 minutes of music playback is possible after 10 minutes charging.) Approx. 3 hours (Charging case) Note: Charging and usage hours may be different depending on the conditions of use. **Charging temperature:** 5 °C to 35 °C **Mass:** Approx. 9.8 g × 2 (Headset) Earbuds mass: Approx. 1.5 g (XS), Approx. 59 g (Charging case) **Included items:** Wireless Noise Cancelling Stereo Headset (1) Type-C® cable (USB-A to USB-C®) (approx. 20 cm) (1) Hybrid silicone rubber earbuds (S) (1 set), (L) (1 set) (attached to the unit at the factory) (M) (1), (LL) (1 set) (2) Arc supporters (M (2), L (2)) Charging case (1)

Communication specification

Communication system: Bluetooth Specification version 5.2 **Bluetooth Power Class:** Bluetooth Power Class 1 **Maximum communication range:** Line of sight approx. 10 m **Frequency band:** 2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) **Operating frequency:** Bluetooth: 2,400 MHz - 2,483.5 MHz **Maximum output power transmitted:** Bluetooth: **Supported profiles:** A2DP / AVRCP / HFP / HSP **Supported Codecs:** SBC / AAC **Range (A2DP):** 20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz) **Note:** The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity, aerial's performance, operating system, software application, etc. **Codec:** Codec is a standard profiles indicate the purpose of Bluetooth communication between devices. **Codec:** Audio signal compression and conversion format

Design and specifications are subject to change without notice.

System requirements for battery charge using USB

USB AC adaptor A commercially available USB AC adaptor capable of supplying an output current of 0.5 A (500 mA) or more

Compatible iPhone/iPod models

iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (6th generation) (As of February 2020)

Trademarks

Apple, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The App Store is a service mark of Apple Inc. An accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified by the Made for iPod has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Android is a trademark of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Notes on the License

This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software.

Please access the following URL and read the contents of the agreement.

https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Disclaimer regarding services offered by third parties

Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Français

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit

Ne pas installer l'appareil dans un espace clos, comme une bibliothèque ou une armoire encastrée.

Ne pas exposer les piles (bloc batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu ou tout autre élément analogue pendant une longue durée.

Ne pas exposer les piles à des conditions de température extrêmement basse ou de pression entraînant une surchauffe et un emballement thermique.

Ne pas démonter, incinérer ou déchiqueter des piles ou des batteries secondaires.

Ne pas exposer les piles ou les batteries à la chaleur ou au feu. Éviter tout entreposage au contact direct de la lumière du soleil.

En cas de fuite de pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver la région touchée abondamment à l'eau, puis consulter un médecin.

Les piles et batteries secondaires doivent être chargées avant toute utilisation. Se référer aux instructions du fabricant ou au guide du matériel pour prendre connaissance des instructions de chargement adaptées à l'appareil.

Après toutes longues périodes d'entreposage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries à plusieurs reprises afin d'obtenir des performances optimales.

Détruire selon la réglementation en vigueur.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la loi CEM en utilisant un câble de connexion de moins de 3 mètres.

Avis aux clients : les informations suivantes ne s'appliquent qu'au matériel vendu dans les pays appliquant les directives de l'UE

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.

Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.

Les questions basées sur la législation européenne ou concernant la conformité des produits doivent être adressées au mandataire de Sony, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
http://www.compliance.sony.de/

Élimination des piles et accumulateurs et des équipements électriques et électroniques usagés (applicable dans les pays de l'Union Européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou l'accumulateur, ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme des simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole peut être utilisé en association avec un symbole chimique. Le symbole pour le plomb (Pb) est ajouté lorsque ces piles contiennent plus de 0,004 % de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences potentielles sur l'environnement et la santé publique que pourrait provoquer sur l'environnement et la santé publique un recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour les produits qui, pour des raisons de sécurité, de performances ou d'intégrité des données, nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur intégré(e), il convient de vous rapprocher d'un technicien qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique à la fin de vie, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié vous garantissez que le produit subit le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires. Pour les autres piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

La validité du marquage CE est limitée aux seuls pays dans lesquels il est légalement en vigueur, principalement dans les pays de l'EEE (Espace économique européen) et en Suisse.

Un volume élevé peut nuire à votre audition.

Ne pas utiliser en écoutant lorsque vous marchez, conduisez ou faites du vélo. Cela pourrait provoquer des accidents de la circulation.

Ne pas utiliser dans un endroit dangereux à moins que les bruits environnants puissent être entendus.

Si le Dieu ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil, une source d'humidité ou même ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, mettez-le hors tension et faites-le plus consulter votre revendeur Sony le plus proche. En particulier, ne pas oublier de suivre les mesures de précaution ci-dessous.

- Utilisation à côté d'un évier, etc.
- Veiller à ce que l'appareil ne tombe pas dans un évier ou un récipient rempli d'eau.
- Utilisation sous la pluie ou de neige, voire dans des lieux humides

Pour obtenir des plus amples informations sur l'effet du contact entre le corps humain et le téléphone portable sur la qualité de fonctionnement de l'appareil, se reporter au mode d'emploi du périphérique sans fil.

Installer les éléments fermement. À défaut, elles pourront se détacher, rester dans vos oreilles, entraîner une blessure ou endommager l'appareil.

N'insérez jamais la fiche USB lorsque l'appareil principal ou à l'aide de chargeur est humide. Si vous insérez la fiche USB quand l'appareil principal ou le câble de chargeur est humide, cela pourrait provoquer un court-circuit à cause du liquide (eau du robinet, eau de mer, soda, etc.) qui adhère à l'appareil principal ou au câble de chargeur, ou à cause de la présence d'un corps étranger, ce qui génère une combustion, voire même un endommagement.

Ce produit (y compris les accessoires) comporte un ou des aimants qui peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les valves de dérivation programmables pour le traitement de l'hydrocéphalie ou d'autres appareils médicaux. Ne placez pas ce produit près de personnes équipées de ces dispositifs médicaux. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous utilisez ce type d'appareil médical.

Ce produit n'a pas été conçu pour être immergé dans un aimants. L'ingestion d'aimant(s) peut présenter un grave danger comme un risque d'étouffement ou des lésions intestinales. En cas d'ingestion d'aimant(s), consulter immédiatement un médecin. Éloignez ce produit des enfants ou d'autres personnes incapables de prendre en charge l'ingestion accidentelle.

Cet appareil ou ses pièces pièces présentent un risque d'ingestion. Après utilisation, entreposez l'appareil dans un lieu hors de portée des enfants en bas âge.

Remarque sur la batterie intégrée

L'électricité statique accumulée dans le corps peut provoquer de légères décharges dans les oreillettes, accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified by the Made for iPod has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Android is a trademark of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Notes on the License

This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software.

Please access the following URL and read the contents of the agreement.

https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/20/

Disclaimer regarding services offered by third parties

Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations.

Français

Casque stéréo sans fil à réduction de bruit

Ne pas installer l'appareil dans un espace clos, comme une bibliothèque ou une armoire encastrée.

Ne pas exposer les piles (bloc batterie ou batteries installées) à une chaleur excessive comme les rayons du soleil, le feu ou tout autre élément analogue pendant une longue durée.

Ne pas exposer les piles à des conditions de température extrêmement basse ou de pression entraînant une surchauffe et un emballement thermique.

Ne pas démonter, incinérer ou déchiqueter des piles ou des batteries secondaires.

Ne pas exposer les piles ou les batteries à la chaleur ou au feu. Éviter tout entreposage au contact direct de la lumière du soleil.

En cas de fuite de pile, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver la région touchée abondamment à l'eau, puis consulter un médecin.

Les piles et batteries secondaires doivent être chargées avant toute utilisation. Se référer aux instructions du fabricant ou au guide du matériel pour prendre connaissance des instructions de chargement adaptées à l'appareil.

Après toutes longues périodes d'entreposage, il peut être nécessaire de charger et de décharger les piles ou les batteries à plusieurs reprises afin d'obtenir des performances optimales.

Détruire selon la réglementation en vigueur.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de la loi CEM en utilisant un câble de connexion de moins de 3 mètres.

Avis aux clients : les informations suivantes ne s'appliquent qu'au matériel vendu dans les pays appliquant les directives de l'UE

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation.

Importateur dans l'UE : Sony Europe B.V.

Les questions basées sur la législation européenne ou concernant la conformité des produits doivent être adressées au mandataire de Sony, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgique.

Le soussigné, Sony Corporation, déclare que cet équipement est conforme à la Directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante :
http://www.compliance.sony.de/

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt, der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/der Akku nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf. An zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne kann darauf hinweisen, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004 % Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts und der Batterien/des Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen Gefahren, die durch falsches Entsorgen gefährdet. Recycling hilft, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Bei manchen Produkten aus Sicherheits-, Leistungs- oder Datenintegritätsgründen ist eine feste Verbindung zwischen der eingebauten Batterie/dem eingebauten Akku erforderlich. Lassen Sie die Batterie/den Akku nur durch qualifiziertes Personal ersetzen. Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt und die Batterien/Akkus ordnungsgemäß entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte ab. Für alle anderen Batterien/Akkus beachten Sie bitte den Abschnitt über das sichere Entfernen der Batterie/des Akkus aus dem Produkt. Geben Sie die Batterie/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den örtlichen Entsorgungsbetrieben oder dem Laden, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Länder, die Batterien/Akkus mit Schwermetallgehalten gemäß der Batterierichtlinie entsorgen: Die Batterien/Akkus dieses Produkts enthalten Schwermetalle in Höhe von 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Cadmium und 0,004 % Blei, bezogen auf das Gesamtgewicht der Batterie/des Akkus.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (anzuwenden in Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Rücknahmesystem)

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.

Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union sind an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.compliance.sony.de/

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus und gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt, der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt oder die Batterie/der Akku nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden darf. An zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne kann darauf hinweisen, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,004 % Blei enthält. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts und der Batterien/des Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen Gefahren, die durch falsches Entsorgen gefährdet. Recycling hilft, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Bei manchen Produkten aus Sicherheits-, Leistungs- oder Datenintegritätsgründen ist eine feste Verbindung zwischen der eingebauten Batterie/dem eingebauten Akku erforderlich. Lassen Sie die Batterie/den Akku nur durch qualifiziertes Personal ersetzen. Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt und die Batterien/Akkus ordnungsgemäß entsorgt werden, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte ab. Für alle anderen Batterien/Akkus beachten Sie bitte den Abschnitt über das sichere Entfernen der Batterie/des Akkus aus dem Produkt. Geben Sie die Batterie/den Akku an einer geeigneten Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie/des Akkus erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den örtlichen Entsorgungsbetrieben oder dem Laden, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Länder, in denen Batterien/Akkus mit Schwermetallgehalten gemäß der Batterierichtlinie entsorgen werden: Die Batterien/Akkus dieses Produkts enthalten Schwermetalle in Höhe von 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Cadmium und 0,004 % Blei, bezogen auf das Gesamtgewicht der Batterie/des Akkus.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, die EU-Richtlinien gelten

Dieses Produkt wurde von oder für die Sony Corporation hergestellt.

Anfragen an den Importeur oder zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union sind an den Bevollmächtigten Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Hiermit erklärt Sony Corporation, dass diese Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
http://www.compliance.sony.de/

Eliminación de pilas y baterías usadas y de equipos eléctricos y electrónicos (aplicable en los países de la Unión Europea y otros países con sistemas de recogida selectiva)

Este símbolo en el producto, la batería o el embalaje indica que ni el producto ni la batería no pueden tratarse como un residuo doméstico normal. El producto y la batería usados deben utilizarse en combinación con un símbolo químico. Se añade el símbolo químico del plomo (Pb) si la batería contiene más del 0,004 % de plomo. Al asegurarse de reciclar correctamente el producto y la batería usados, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública que podrían derivarse de su inadecuada eliminación. El reciclaje de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales. En el caso de productos, que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos, requieran una conexión permanente con la batería integrada, esta batería debería reemplazarse únicamente por personal técnico cualificado. Para asegurarse de que la batería se desecha correctamente, entregue el producto al final de su vida útil en un punto de recogida adecuado para el reciclaje de pilas y baterías y equipos electrónicos. Para el resto de baterías, consulte la sección sobre cómo extraer la batería de forma segura del producto de forma segura. Deposite la batería en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de baterías. Si desea obtener información adicional sobre el reciclaje de este producto o de la batería, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto o la batería.

La validez de la marca CE se limita únicamente a los países donde la ley la aplica principalmente en los países del EEE (Espacio Económico Europeo) y Suiza.

El volumen alto puede perjudicar su oído.

No utilice la unidad mientras camina, conduce o anda en bicicleta. De hacerlo, podrían producirse accidentes de tráfico.

No la utilice en lugares peligrosos a menos que pueda oír los sonidos que le rodean.

La unidad puede incendiarse o producir una descarga eléctrica si entran agua o un objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente y consulte a su distribuidor Sony más cercano. Preste mucha atención a las siguientes precauciones y asegúrese de tomar las medidas oportunas.

- Utilización cerca de un fregadero, etc.
- Evite que la unidad entre en contacto con agua.
- Utilización bajo la lluvia o en condiciones de humedad

Para obtener más información sobre el efecto de la interacción entre el cuerpo humano y el teléfono móvil en el funcionamiento del auricular, consulte el manual de instrucciones del dispositivo inalámbrico.

Coloque los auriculares con firmeza. De lo contrario, podrían soltarse y quedarse en los oídos, dando lugar a lesiones o interferencias.

Nunca inserte la clavija USB si la unidad principal o el cable de carga están mojados. Si lo hace mientras la unidad principal o el cable de carga están húmedos, puede producirse un cortocircuito a causa de líquidos (agua del grifo, agua de mar, refresco, etc.) en la unidad principal o en el cable de carga o a causa de un objeto extraño, lo que podría provocar un aumento anormal de la temperatura o incluso un incendio.

Esta unidad (y todos los accesorios) tiene un imán (o imanes) que pueden interferir con marcapasos, válvulas de derivación programables para el tratamiento de la hidrocefalia u otros aparatos médicos. No coloque el producto cerca de personas que utilicen dichos aparatos médicos. Consulte con su médico antes de utilizar este producto si utiliza cualquiera de dichos aparatos médicos.

Este producto (incluyendo los accesorios) tiene un imán o imanes. Los imanes pueden suponer un peligro de asfixia o lesiones intestinales. Si se traga un imán, consulte inmediatamente a un médico. Mantenga este producto alejado de niños u otras personas que no puedan controlar la ingestión accidental.

Este producto o sus piezas contienen imanes que pueden suponer un peligro de asfixia. Después de utilizar el producto, guárdelo en un lugar fuera del alcance de niños pequeños.

Nota sobre la batería integrada

No exponga las pilas o baterías a temperaturas extremadamente bajas, que pueden provocar un rendimiento y perforaciones por efecto térmico. No desmonte, abra, aplaste o corte pilas secundarias.

No exponga las pilas o baterías al calor ni al fuego. Evite almacenarlas directamente bajo la luz del sol. En caso de que entre en contacto con la piel o los ojos el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si ha habido contacto, lave la zona afectada con grandes cantidades de agua y consúltelo con el médico.

Es necesario cargar las baterías y pilas secundarias antes de usarlas. Consulte siempre el manual de usuario o de mantenimiento del dispositivo para saber cómo realizar la carga correctamente.

Tras largos periodos de almacenamiento, es posible que tenga que cargar y descargar las pilas o baterías varias veces para obtener un rendimiento óptimo. Deséchelas del modo adecuado.

La pila puede calentarse en exceso y provocar un incendio, o causarle una quemadura química, si se utiliza incorrectamente. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No desmonte ni abra la unidad.
- No aplaste ni deje caer la unidad.
- No exponga la unidad a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F), como bajo la luz directa del sol o en el interior de un vehículo aparcado al sol.
- No queme ni arroje la unidad al fuego.
- No toque ni utilice la unidad si presenta fugas.

Asegúrese de guardar la unidad fuera del alcance de niños pequeños, para evitar que la ingieran accidentalmente. Si se ingiere una pila o batería, consulte inmediatamente a un médico.

Asegúrese de que la unidad no entre en contacto con objetos metálicos, como collares, horquillas para el pelo, monedas o llaves, cuando no la esté utilizando. De lo contrario, podría producirse un cortocircuito, lo que podría provocar fugas, sobrecalentamiento, humo o incendios.

Si la unidad está rota o deformada, evite utilizarla con el fin de evitar lesiones. Póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.

Acerca de las aplicaciones de Bluetooth

La tecnología inalámbrica de Bluetooth funciona en un rango de 10 m aproximadamente. Es posible que el dispositivo Bluetooth se conecte con la pistola de micrófono, o cuando se están emitiendo micrófonos de forma simultánea. Dependiendo de los entornos, el uso en exteriores, el uso en exteriores no depende en gran medida del número de pilas que se utilicen, y el techo, lo que da lugar a una pérdida de audio o incluso provoque que no se pueda establecer una conexión. Esto se debe a que la unidad está integrada en la unidad como se indica en la línea de puntos de la siguiente ilustración (Imagen A). La sensibilidad de las comunicaciones por Bluetooth se puede disminuir cuando el dispositivo que se encuentren entre el dispositivo Bluetooth conectado y la antena de la unidad. • Equipos que utilicen Bluetooth y Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizan la misma frecuencia (2,4 GHz). Cuando se utiliza la unidad cerca de un dispositivo que utilice Bluetooth o Wi-Fi, podrían producirse interferencias electromagnéticas, lo que ocasiona ruido, pérdida de audio o imposibilidad de conexión. Si sucede eso, pruebe con las siguientes soluciones: • Establezca una distancia entre la unidad y el dispositivo Bluetooth cuando estén por lo menos a 10 m de distancia del dispositivo Wi-Fi. • Apague el dispositivo Wi-Fi cuando utilice la unidad a 10 m o menos del dispositivo Wi-Fi. • Acerque la unidad y el dispositivo Bluetooth lo máximo posible. • Las diferentes redes Wi-Fi que utilicen el mismo canal Bluetooth pueden afectar al funcionamiento de dispositivos móviles conectados. Asegúrese de que la unidad y otros dispositivos Bluetooth si se encuentra en el mismo canal Bluetooth que puede causar un accidente: — en hospitales, cerca de asientos prioritarios en los trenes, en ubicaciones donde haya gas inflamable, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendios. • La reproducción de audio en esta unidad puede verse retrasada en relación con el del dispositivo de transmisión a causa de las características de la tecnología inalámbrica Bluetooth. Como consecuencia, el sonido puede no estar sincronizado con la imagen durante la visión de videojuegos. • Este producto emite ondas de radio cuando se utiliza en el modo inalámbrico. Si se utiliza en el modo inalámbrico en un avión, siga las posibles correcciones de la tripulación de vuelo en el modo inalámbrico de los productos en el modo inalámbrico. • La unidad admite funciones de seguridad que cumplen con el estándar Bluetooth para garantizar la seguridad de la comunicación al utilizar tecnología inalámbrica Bluetooth. Sin embargo, es posible que esta seguridad no sea suficiente en función de los ajustes configurados y otros factores. Tenga cuidado al comunicarse utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth. • Sony no se hará responsable de los daños o pérdidas que resulten de las filtraciones de información que se produzcan al utilizar las comunicaciones Bluetooth. • No se puede garantizar la conexión con todos los dispositivos Bluetooth. — Los dispositivos Bluetooth conectados con esta unidad deberán ser un estándar Bluetooth indicado por Bluetooth SIG, Inc. y contar con la certificación de conformidad. — Aunque un dispositivo conectado cumpla con el estándar Bluetooth, es posible que haya casos en que las características o especificaciones del dispositivo Bluetooth hagan que no sea posible la conexión o resulten en diferentes métodos de control, visualización o funcionamiento. — Cuando se utiliza la unidad para hablar con manos libres por teléfono, es posible que se produzca ruido en función del dispositivo conectado o del entorno de comunicación. • Según el dispositivo que se va a conectar, el inicio de la comunicación puede tardar algún tiempo.

Si el sonido salta con frecuencia durante la reproducción • La situación se puede mejorar al configurar el modo de calidad del sonido en "prioridad a la conexión estable". Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda. • La situación se puede mejorar al cambiar los ajustes de la calidad de reproducción inalámbrica o al fijar el modo de reproducción inalámbrica en SBC en el dispositivo transmisor. Para obtener más información, consulte las instrucciones de uso suministradas con el dispositivo transmisor. • Cuando se escucha música con un smartphone, la situación se puede mejorar cerrando las aplicaciones innecesarias o reiniciando el smartphone.

Acerca del uso de aplicaciones de llamada para smartphones y ordenadores • Esta unidad admite solo llamadas entrantes normales. No se admiten las aplicaciones de llamada para smartphones y ordenadores.

Acerca de la carga de la unidad • Esta unidad solo se puede cargar mediante USB. Para cargar, se requiere un ordenador con puerto USB o un adaptador USB de CA. • Asegúrese de utilizar el cable USB Type-C suministrado. • No se puede encender la unidad ni utilizar las funciones inalámbricas y de cancelación de ruido durante la carga. • Limpie inmediatamente la transpiración o el agua del puerto de carga después de utilizarla. De lo contrario, la capacidad de carga de la unidad puede verse perjudicada (Imagen A). • Si no se utiliza la unidad por un largo tiempo, la batería recargable puede agotarse rápidamente. La batería podrá mantener una carga adecuada después de descargarla y volver a cargarla varias veces. Cuando almacene la unidad por un larg

Nederlands

Draadloze geluidsonderdrukkende stereokoptelefoon

Installeer het toestel niet in een krappe ruimte zoals een boekenrek of ingebouwde kast.

Stel de batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) niet langdurig bloot aan overmatige hitte zoals van de zon, vuur en dergelijke.

Stel de batterijen niet bloot aan extreem lage temperaturen. Deze kunnen nameliik oververhitting en chemische doorslag veroorzaken.

Bemonteer, open of vernietig accu's of batterijen niet. Stel accu's of batterijen niet bloot aan hitte (zoals kortsluiting) of opslag in direct zonnicht.

Als een accu lekt, laat de vloeistof dan niet in contact komen met de huid of ogen. Als er contact heeft plaatsgevonden, was de betreffende plek dan overvloedig met water en roep medische hulp in. Accu's en batterijen mogen niet worden opgeladen voor gebruik. Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant of de apparaatfabrikant voor de juiste oplaadinstructies.

Na lange opslagperiodes kan het nodig zijn om de accu's of batterijen meerdere keren op te laden en te ontladen om optimale prestaties te verkrijgen.

Verwijder de oortelefoon niet.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen vastgelegd in de RED-richtlijn voor het gebruik van een verbindingskabel korter dan 3 meter.

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparatuur die wordt verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU-importeur: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., De Vincilaan 7-01, 1930 Zaventem, België.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit draadloze radiosysteem voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.compliance.sony.de/

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparatuur en batterijen die kwik, cadmium of lood bevatten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, met als hoofdcomponenten, niet behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd indien de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen correct af te voeren, verhindt u de mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gevolg zouden zijn van verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten, om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij, alsmede het elektrische apparaten op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden overgedragen aan een verzamelpunt voor het recyclen van elektrisch en elektronisch materiaal, voor alle andere batterijen, vraag u naar het hoofdstuk over hoe veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterij op een gescheiden inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot de landen waar deze wettelijk verplicht is, hoofdzakelijk in de landen van de EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland.

Een hoog volume kan op gehoor beschadigen. Gebruik het toestel niet tijdens het wandelen, rijden of fietsen. Als u dat wel doet, kan dat leiden tot ongevallen.

Gebruik het toestel niet op een gevaarlijke plaats, terwijl u de aandacht moet houden op de omgeving.

Als er water of veronteiniging in het toestel terechtkomen, kan dat brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of vevonteiniginen in het toestel terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler. Zorg vooral dat u de oplader niet blootstelt aan regen of vocht.

Zorg dat het toestel niet wordt gedoosteen of een bak met water valt.

Gebruik in de regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het draadloze apparaat voor meer informatie over het effect van contact tussen het menselijk lichaam en de mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur die aanbonden zijn met het toestel.

Bevestig de oordopjes stevig. Doet u dit niet, dan kunnen ze loslaten en in uw oren blijven steken, wat verwonding of pijnlijke kan veroorzaken.

Sluit de USB-stekker nooit aan wanneer het hoofdtoestel of de oplaadkabel nat is. As u de USB-stekker aansluit wanneer het hoofdtoestel of de oplaadkabel nat is, kan er een kortsluiting optreden als gevolg van de vloeistof (zeeëngewater, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving. • Bluetooth-communicatie werkt mogelijk niet correct als muren of geluidsvelties opgetreden in de volgende omstandigheden: Wanneer een persoon zich tussen het toestel en het Bluetooth-apparaat bevindt. Deze situatie kan worden verbeterd door het Bluetooth-apparaat en de antenne van het toestel in gezichtslijn te richten. • Wanneer er een obstakel, zoals een metalen wand of een houten muur, tussen het toestel en het Bluetooth-apparaat staat. • Wanneer er een Wi-Fi-apparaat of magnetronoven in gebruik is of er microgolven worden uitgestraald in de buurt van het toestel. • In vergelijking met gebruik binnenshuis treedt er bij gebruik buitenshuis aanzienlijke signaalfiecte op van muren, vloeren en plafonds, waardoor verlies van communicatiegebied, toename van ruis en slecht binnenshuis. • De antenne is ingebouwd in het toestel zoals weergegeven in de tekening. Het product zal dit buurt van kinderen of anderen die onder toezicht staan om per ongeluk inslikken te voorkomen.

Het gevaar bestaat dat dit toestel of kleine onderdelen ervan worden ingeslikt. Houd de oplader het toestel op in de opladen en bewaar het op een plaats buiten het bereik van kinderen.

Oppenvorg over statische electriciteit

Oppenbgeladne statische electriciteit van het lichaam kan eenlichte tinteling in uw oren veroorzaken. Draag om dat effect te vermijden kleren gemaakt van natuurlijke materialen of kleren met een antistatische eigenschappen.

Voorzorgsmaatregelen

Over de spatwater- en stofbestendigheid van het toestel

- De oplader is niet spatwater- en stofdicht.
- De specificaties betreffende de spatwaterbestendigheid van dit toestel zijn gebaseerd op IPX5 en IP6X (IEC 60529 "Beschermingsgraden toegekend aan behuizingen van water (IP-code)", die de beschermingsgraad tegen het binnendringen van water aangeven en de specificaties betreffende stofbestendigheid van dit toestel zijn gebaseerd op IP5X en IP6X (IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen vaste externe objecten (IP-code)", die de beschermingsgraad tegen het binnendringen van vaste externe objecten aangeven).
Tenzij het toestel correct wordt gebruikt, kan er water of stof in het toestel terechtkomen en brand, elektrische of storingen veroorzaken.
Lees, zorgvuldig de onderstaande voorwaarschuwingen en gebruik het toestel correct. IPX5- en IP6X-testtijd (IEC 60529): Ca. 3 uur
- Het geluidsonderdrukkende functie werkt voornamelijk voor geluiden in de lage frequentieband. Hoewel sommige geluiden onderdrukt worden, is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkende functie werkt voornamelijk voor geluiden in de lage frequentieband. Hoewel sommige geluiden onderdrukt worden, is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkende effect kan variëren afhankelijk van de manier waarop u het toestel opzet. Als het effect niet optimaal is, neem het toestel dan af en zet het opnieuw op. – Bevestig dat het toestel niet met uw handen of andere voorwerpen. Doet u dit wel, dan kan het mogelijk dat de geluidsonderdrukkende functie of de ingangsmicrofoon niet goed werken.
- Als u een piepgeluid (fluiten) optreedt. Verwijder in dat geval uw handen of het voorwerp van de microfoons van het toestel (afb. **D**).

Opmerkingen over het opzetten van het toestel

- Verwijder de oordopjes voordat u begint te langzaam. • Zorg dat de oordopjes de oren goed afsluiten. Voor u aan de slag gaat, controleert u veroorzaken door ze hard in uw oren te drukken of met uit te nemen. Treedt dan geluid op dan de oordopjes kan het luidsprekermembraan een geluidsprobleem. Stel dan het volume in.

Andere opmerkingen • Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken. • Het toestel werkt mogelijk niet correct als u stickers of ander hoeveelheid aanbrengt op de ingangsmicrofoon met aanraaksensor. • De Bluetooth-functie werkt mogelijk niet met een apparaat dat gebruik maakt van de signaalonstandsregelaars en de nabije omgeving. • Als u omgevingk onderwijdt tijdens het gebruik van het toestel, stakt dan onmiddellijk het gebruik. • De oordopjes kunnen beschadigd raken of versijden bij langdurig gebruik in zungdurige opslag. • Als de oordopjes vuil worden, verwijder deze dan van het toestel en reinig ze voorzichtig met de hand met een neutraal reinigingsmiddel. Veeg af het vocht af na het reinigen.

Het toestel reinigen • Wanneer de buitenkant van het toestel vuil is, veeg het dan af met een zachte droge doek. Als het toestel bizonder vuil is, drenk dan een doek in een milde oplossing van neutraal reinigingsmiddel en wring deze goed uit alvorens te vegen. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzine of alcohol, aangezien die het oppervlak kunnen beschadigen. • Als u vragen hebt over of problemen ondervindt met dit product die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Over de geluidsonderdrukkende functie

Verwijder de oordopjes niet. Doet u dit wel, dan kan de geluidsonderdrukkende functie niet goed werken.

Verwijder de oordopjes niet wanneer de geluidsonderdrukkende functie niet goed werkt. Als u dit wel doet, kan dat leiden tot een harde geluidsuitvoer.

Als de geluidsonderdrukkende functie niet goed werkt, raakt mogelijk het oorkonen van de oordopjes. Verwijder de oordopjes en reinig ze voorzichtig met de hand met een neutraal reinigingsmiddel. Veeg af het vocht af na het reinigen.

Het toestel reinigen • Wanneer de buitenkant van het toestel vuil is, veeg het dan af met een zachte droge doek. Als het toestel bizonder vuil is, drenk dan een doek in een milde oplossing van neutraal reinigingsmiddel en wring deze goed uit alvorens te vegen. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzine of alcohol, aangezien die het oppervlak kunnen beschadigen. • Als u vragen hebt over of problemen ondervindt met dit product die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Over de spatwater- en stofbestendigheid van het toestel

- De oplader is niet spatwater- en stofdicht.
- De specificaties betreffende de spatwaterbestendigheid van dit toestel zijn gebaseerd op IPX5 en IP6X (IEC 60529 "Beschermingsgraden toegekend aan behuizingen van water (IP-code)", die de beschermingsgraad tegen het binnendringen van water aangeven en de specificaties betreffende stofbestendigheid van dit toestel zijn gebaseerd op IP5X en IP6X (IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen vaste externe objecten (IP-code)", die de beschermingsgraad tegen het binnendringen van vaste externe objecten aangeven).
Tenzij het toestel correct wordt gebruikt, kan er water of stof in het toestel terechtkomen en brand, elektrische of storingen veroorzaken.
Lees, zorgvuldig de onderstaande voorwaarschuwingen en gebruik het toestel correct. IPX5- en IP6X-testtijd (IEC 60529): Ca. 3 uur
- De geluidsonderdrukkende functie werkt voornamelijk voor geluiden in de lage frequentieband. Hoewel sommige geluiden onderdrukt worden, is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkende functie werkt voornamelijk voor geluiden in de lage frequentieband. Hoewel sommige geluiden onderdrukt worden, is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkende effect kan variëren afhankelijk van de manier waarop u het toestel opzet. Als het effect niet optimaal is, neem het toestel dan af en zet het opnieuw op. – Bevestig dat het toestel niet met uw handen of andere voorwerpen. Doet u dit wel, dan kan het mogelijk dat de geluidsonderdrukkende functie of de ingangsmicrofoon niet goed werken.
- Als u een piepgeluid (fluiten) optreedt. Verwijder in dat geval uw handen of het voorwerp van de microfoons van het toestel (afb. **D**).

De spatwater- en stofbestendigheid van het toestel is gebaseerd op metingen uitgevoerd door Sony onder de hierboven beschreven omstandigheden. Werk op dat storingen als gevolg van onderdelen in water veroorzaakt door foutief gebruik door de klant niet worden gedekt door de garantie.

Behoud van de spatwater- en stofbestendigheid

Houd rekening met de onderstaande voorzorgsmaatregelen voor een correct gebruik van het toestel.

- Spatwaterbestendigheid wordt niet gegarandeerd.
- Laat het toestel niet in water vallen en gebruik het niet onder water.
- Laat het toestel niet nat worden in een koude omgeving, want het water zou kunnen bevriezen. Veeg water op het toestel altijd meteen af met een zachte droge doek en droog het toestel goed af voordat u het gebruikt.
- Stel het toestel niet bloot aan stromend water, zoals van douches, kranen, sproeiers enz.
- Gebruik het toestel niet in een warmwaterbron.
- Stel het toestel niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals in een sauna, stoombad of droogoven.
- Laat het toestel niet achter in een geparkeerde auto.
- Gebruik de regen of sneeuw, of op vochtige plaatsen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het draadloze apparaat voor meer informatie over het effect van contact tussen het menselijk lichaam en de mobiele telefoon of andere draadloze apparatuur die aanbonden zijn met het toestel.

Bevestig de oordopjes stevig. Doet u dit niet, dan kunnen ze loslaten en in uw oren blijven steken, wat verwonding of pijnlijke kan veroorzaken.

Sluit de USB-stekker nooit aan wanneer het hoofdtoestel of de oplaadkabel nat is. As u de USB-stekker aansluit wanneer het hoofdtoestel of de oplaadkabel nat is, kan er een kortsluiting optreden als gevolg van de vloeistof (zeeëngewater, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving. • Bluetooth-communicatie werkt mogelijk niet correct als muren of geluidsvelties optreden in de volgende omstandigheden: Wanneer een persoon zich tussen het toestel en het Bluetooth-apparaat bevindt. Deze situatie kan worden verbeterd door het Bluetooth-apparaat en de antenne van het toestel in gezichtslijn te richten. • Wanneer er een obstakel, zoals een metalen wand of een houten muur, tussen het toestel en het Bluetooth-apparaat staat. • Wanneer er een Wi-Fi-apparaat of magnetronoven in gebruik is of er microgolven worden uitgestraald in de buurt van het toestel. • In vergelijking met gebruik binnenshuis treedt er bij gebruik buitenshuis aanzienlijke signaalfiecte op van muren, vloeren en plafonds, waardoor verlies van communicatiegebied, toename van ruis en slecht binnenshuis. • De antenne is ingebouwd in het toestel zoals weergegeven in de tekening. Het product zal dit buurt van kinderen of anderen die onder toezicht staan om per ongeluk inslikken te voorkomen.

Het gevaar bestaat dat dit toestel of kleine onderdelen ervan worden ingeslikt. Houd de oplader het toestel op in de opladen en bewaar het op een plaats buiten het bereik van kinderen.

Oppenvorg over statische electriciteit

Oppenbgeladne statische electriciteit van het lichaam kan eenlichte tinteling in uw oren veroorzaken. Draag om dat effect te vermijden kleren gemaakt van natuurlijke materialen of kleren met een antistatische eigenschappen.

Voorzorgsmaatregelen

Over de spatwater- en stofbestendigheid van het toestel

- De oplader is niet spatwater- en stofdicht.
- De specificaties betreffende de spatwaterbestendigheid van dit toestel zijn gebaseerd op IPX5 en IP6X (IEC 60529 "Beschermingsgraden toegekend aan behuizingen van water (IP-code)", die de beschermingsgraad tegen het binnendringen van water aangeven en de specificaties betreffende stofbestendigheid van dit toestel zijn gebaseerd op IP5X en IP6X (IEC 60529 "Beschermingsgraden tegen vaste externe objecten (IP-code)", die de beschermingsgraad tegen het binnendringen van vaste externe objecten aangeven).
Tenzij het toestel correct wordt gebruikt, kan er water of stof in het toestel terechtkomen en brand, elektrische of storingen veroorzaken.
Lees, zorgvuldig de onderstaande voorwaarschuwingen en gebruik het toestel correct. IPX5- en IP6X-testtijd (IEC 60529): Ca. 3 uur
- De geluidsonderdrukkende functie werkt voornamelijk voor geluiden in de lage frequentieband. Hoewel sommige geluiden onderdrukt worden, is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkende functie werkt voornamelijk voor geluiden in de lage frequentieband. Hoewel sommige geluiden onderdrukt worden, is het mogelijk dat de geluidsonderdrukkende effect kan variëren afhankelijk van de manier waarop u het toestel opzet. Als het effect niet optimaal is, neem het toestel dan af en zet het opnieuw op. – Bevestig dat het toestel niet met uw handen of andere voorwerpen. Doet u dit wel, dan kan het mogelijk dat de geluidsonderdrukkende functie of de ingangsmicrofoon niet goed werken.
- Als u een piepgeluid (fluiten) optreedt. Verwijder in dat geval uw handen of het voorwerp van de microfoons van het toestel (afb. **D**).

Opmerkingen over het opzetten van het toestel

- Verwijder de oordopjes voordat u begint te langzaam. • Zorg dat de oordopjes de oren goed afsluiten. Voor u aan de slag gaat, controleert u veroorzaken door ze hard in uw oren te drukken of met uit te nemen. Treedt dan geluid op dan de oordopjes kan het luidsprekermembraan een geluidsprobleem. Stel dan het volume in.

Andere opmerkingen • Stel het toestel niet bloot aan hevige schokken. • Het toestel werkt mogelijk niet correct als u stickers of ander hoeveelheid aanbrengt op de ingangsmicrofoon met aanraaksensor. • De Bluetooth-functie werkt mogelijk niet met een apparaat dat gebruik maakt van de signaalonstandsregelaars en de nabije omgeving. • Als u omgevingk onderwijdt tijdens het gebruik van het toestel, stakt dan onmiddellijk het gebruik. • De oordopjes kunnen beschadigd raken of versijden bij langdurig gebruik in zungdurige opslag. • Als de oordopjes vuil worden, verwijder deze dan van het toestel en reinig ze voorzichtig met de hand met een neutraal reinigingsmiddel. Veeg af het vocht af na het reinigen.

Het toestel reinigen • Wanneer de buitenkant van het toestel vuil is, veeg het dan af met een zachte droge doek. Als het toestel bizonder vuil is, drenk dan een doek in een milde oplossing van neutraal reinigingsmiddel en wring deze goed uit alvorens te vegen. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner, benzine of alcohol, aangezien die het oppervlak kunnen beschadigen. • Als u vragen hebt over of problemen ondervindt met dit product die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.