



electroline

Manuale d'uso e
manutenzione

BILANCIA
Alimentare Digitale
EPKS212K



Gentile Cliente,

la ringraziamo molto per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzione in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e di manutenzione.


1	AVVERTENZE PER LA SICUREZZA	1
2	DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO	3
3	PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO	3
4	FUNZIONAMENTO	4
4.1	ERRORI DI FUNZIONAMENTO.....	4
5	CONSIGLI D'USO E MANTENIMENTO	5
6	CARATTERISTICHE TECNICHE	6
7	SMALTIMENTO	7

1 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- Leggere il manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.
- Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile.
- Solo per uso domestico, ogni altro uso è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
- Questo apparecchio non deve essere utilizzato per misurare il peso di oggetti o sostanze nelle transazioni commerciali, per la fabbricazione di medicine, per il calcolo di pedaggi, tariffe, tasse, premi, ammende, remunerazioni, indennità o canoni di tipo analogo determinati in funzione del peso.
- Solo per uso interno: non usare all'esterno e non esporlo alle intemperie. Non usare nelle vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce, piscine. Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, superfici calde e/o infiammabili.
- Non smontare mai il prodotto e non tentare di aprirlo.

- Non lasciare pesi appoggiati sulla bilancia quanto non utilizzata.
- Rimuovere le batterie dal prodotto se esso non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare solo pile dello stesso tipo di quelle raccomandate ed inserirle rispettando la corretta polarità. Non mischiare batterie nuove ed usate.
- È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

2 DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO



- (A) Pulsante “**UNIT**”: puoi cambiare unità di misura scegliendo tra g/lb;oz/ml/fl.oz.
- (B) Pulsante “**ON/Tare**”: Accensione, spegnimento, funzione TARA.

3 PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Aprire il coperchio della batteria nel retro e inserire le batterie.
- Utilizzare 2 batterie tipo AAA.
- Quando si cambiano le batterie, aprire il coperchio della batteria sul retro e inserire le 2 la batterie AAA.

- Per inserire le batterie, seguire le indicazioni per i poli (+/-); successivamente, chiudere il coperchio del vano batteria.
- Posizionare la bilancia su una superficie piana e stabile.

NOTA: *le batterie non sono incluse all'interno della confezione.*

4 FUNZIONAMENTO

- 1) Premere il pulsante (**B**) per accendere la bilancia; il display mostrerà "0" dopo 2 secondi.
- 2) Posizionare solo il contenitore sulla bilancia; il display LCD mostrerà il peso del contenitore.
- 3) Premere nuovamente il pulsante (**B**), lasciando sempre il contenitore sulla bilancia, il display mostrerà "**0**" (verrà azzerato il peso del contenitore). A questo punto, inserire gli alimenti all'interno del contenitore e, in questo modo, sarà possibile avere il peso netto degli alimenti inseriti.
- 4) La bilancia si spegnerà automaticamente.

4.1 ERRORI DI FUNZIONAMENTO

- Quando nel display compare "**LO**", significa che la carica è bassa; sostituire le batterie il prima possibile.
- Quando la bilancia è sovraccarica, sul display compare la scritta "**0-LD**".

5 CONSIGLI D'USO E MANTENIMENTO

- Posizionare la bilanca su una superficie piana e pulita.
- Il peso massimo della bilanca è di 5kg, incluso il peso prima della taratura.
- Per garantire una lunga conservazione della bilancia, non esporla a condizioni di caldo, freddo o bagnato.
- L'apparecchio è dotato di sensori di pesatura elettronica ad alta precisione; si prega di non premere. Fare attenzione nel non far cadere la bilancia poichè è molto facile da danneggiare.
- Se la superficie della bilancia è sporca, pulirla con un panno morbido. Non utilizzare detergenti chimici e non lasciare che l'acqua penetri all'interno della bilancia.
- Il prodotto è destinato esclusivamente alla pesatura di piccoli alimenti; non utilizzare per uso commerciale.
- Se nel display non viene visualizzato correttamente il peso, verificare che le batterie siano inserite correttamente. Se utilizzate già da diverso tempo, sostituire con batterie nuove, quindi riprovare. Se necessario, contattare un rivenditore locale.

6 CARATTERISTICHE TECNICHE

Dotato di un sensore “estensimetro” ad alta precisione e CPU ad alta capacità per garantire la precisione della pesatura.

Modello	EPKS212K
Capacità	2g-5000G
Unità di misura disponibili	g/lb;oz/ml/fl: oz

Dotata di “FUNZIONE TARA”

Auto-spegnimento	
Alimentazione	Pile ministilo AAA 1.5V (x2) [non incluse]
Temperatura di funzionamento	5°C - 60°C
Tipo display	LCD

7 SMALTIMENTO

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n.49 “Attuazione della Direttiva 2012 / 19 / UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAAE)”.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del produttore.



Made in China



Electroline

Fabbricato e importato da Planet CE S.r.l.,
Via Ca' dell'Orbo Nord 22, 40055 Castenaso (BO),
"Electroline" su licenza di Unieuro S.p.A., via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì (FC)



electroline

CONDIZIONI DI ***GARANZIA***

La presente Garanzia Electroline si applica solo ai prodotti Electroline acquistati per uso personale e non a quelli destinati alla rivendita.

Il tuo prodotto **Electroline** è garantito secondo i termini e le condizioni di questa garanzia contro i difetti di fabbricazione e conformità per un periodo di un **2 anni** e tale durata decorre dalla consegna del bene, se acquistato da un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di modifiche, di riparazioni da parte di persone non autorizzate, di incuria e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui è preposto; inoltre, la garanzia legale non troverà applicazione nel caso in cui le modalità d'acquisto od altre circostanze dimostrino, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è esclusivamente finalizzato al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a tutti gli accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

Non sono contemplati dalla garanzia:

- Danni accidentali o derivanti da uso non corretto o improprio, contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore quali fuoco, terremoto, inondazioni, vandalismi, furti o altra causa esterna.
- Danni estetici quali graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non indicati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori consumabili quali batterie, rivestimenti protettivi e fusibili, che si usano normalmente con il passare del tempo. Si escludono i problemi dovuti ad una non conformità relativa a manodopera o materiali.

In nessun caso il produttore potrà essere ritenuto responsabile di danni accidentali o indiretti, inclusi qualsiasi perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

I benefici conferiti dalla presente garanzia del produttore si aggiungono ai diritti previsti dalla normativa a tutela del consumatore.