MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

electroline

VENTILATORE

VP307K

Gentile Cliente,

la ringraziamo molto per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzione in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e di manutenzione.

1 AVVERTENZE GENERALI 4

2 DESCRIZIONE DELLE PARTI 7

3 ASSEMBLAGGIO 8

3.1 MONTAGGIO DELLA BASE.....8
3.2 MONTAGGIO DELLA VENTOLA E DELLA GRIGLIA 8

4 FUNZIONAMENTO 10

4.1 REGOLAZIONE ANGOLAZIONE..... 10
4.2 OSCILLAZIONE..... 10

5 MANUTENZIONE 10

6 DATI TECNICI 11

6.1 INFORMAZIONI TECNICHE..... 11

7 GARANZIA 12

8 SMALTIMENTO 12

1 AVVERTENZE GENERALI

1) Attenzione: Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un' adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
2) Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell' integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale qualificato.
3) Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi etc) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo; smaltirli secondo le norme vigenti.
4) Questo apparecchio dovrà essere utilizzato solo per l'uso domestico, come ventilatore, secondo le modalità riportate nel presente manuale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo o irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
5) Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicino ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
6) Questo prodotto è previsto per l'esclusivo uso domestico in ambienti interni. Non utilizzare all'esterno. Evitare il contatto del prodotto con elementi atmosferici.
7) Prima di procedere alla pulizia e manutenzione, disconnettere il prodotto dall'alimentazione elettrica.
8) Non utilizzare nelle vicinanze dell'apparecchio nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli,ecc.) il cui utilizzo potrebbe creare danni all'involucro.
9) Nel caso si verificassero situazioni anomale, spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza.
10) Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatori, sistemi di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
11) Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
12) Non lasciare il prodotto in funzione senza alcun controllo e supervisione.
13) Ricordarsi di staccare il prodotto dalla alimentazione elettrica quando non viene utilizzato.
14) Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, cortocircuito o incendio.

15) Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
16) È assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore od ad un Centro Assistenza.
17) Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno. doccia, piscina.
18) Non usare l'apparecchio vicino ad elementi e sostanze infiammabili.
19) Non inserire alcun oggetto nelle fessure dell'apparecchio.
20) Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa dati elettrici del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
21) Non toccare la connessione all'alimentazione con mani umide.
22) Non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare un uso errato dell'apparecchio.
23) Se il cavo flessibile esterno di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da personale tecnico qualificato al fine di evitare incidenti.
24) Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia in contatto con superfici calde o taglienti, e che non sia avvolto attorno al prodotti durante il funzionamento.
25) Non utilizzare l'apparecchio con il cavo danneggiato.
26) Il montaggio deve essere effettuato secondo le istruzioni del costruttore. Un errato montaggio può causare danni a persone, animali o cose, nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
27) Non lasciare il ventilatore senza sorveglianza quando in uso.
28) Per evitare surriscaldamenti pericolosi si raccomanda di svolgere in tutta la sua lunghezza il cavo di alimentazione.
29) Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito. Staccare la spina dalla rete di alimentazione quando l'apparecchio non è utilizzato. Mantenere una adeguata distanza da pareti, oggetti, ecc.
30) Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
31) Non toccare l'apparecchio con mani e/o piedi bagnati o umidi. Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
32) Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, etc.). Non utilizzare all'esterno.
33) Mantenere una adeguata distanza da pareti, oggetti, ecc.
34) Non spostare il prodotto quando in funzione.
35) In generale è sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile è necessario utilizzare solamente adattatori e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza
36) Non spostare l'apparecchio durante il funzionamento.

37) Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente prima di assemblare, smontare e prima di pulire l'apparecchio
38) Non tirare il cavo per spostare l'apparecchio.
39) Non tirare il cavo d'alimentazione o l'apparecchio stesso per disinserire la spina dalla presa di corrente.
40) La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo da poter disinserire con facilità la spina
41) Posizionare l'apparecchio lontano da:
    - Fonti di calore e fiamme libere
    - Contenitori di liquidi in generale
    - Tessuti o tende, o qualunque materiale che possano ostruire la griglia di aspirazione;
42) La superficie di appoggio deve essere stabile, non in pendenza (in quanto l'apparecchio potrebbe ribaltarsi) e liscia.
43) Non posizionare l'apparecchio in luoghi troppo piccoli in cui c'è poca ventilazione.
44) Non provare a fissare l'apparecchio al soffitto o al muro.

2 DESCRIZIONE DELLE PARTI



1) Griglia frontale
2) Ghiera fissaggio ventola
3) Ventola
4) Dado fissaggio griglia
5) Vite fissaggio di sicurezza
6) Griglia posteriore
7) Albero motore
8) Pulsante oscillazione
9) Manopola velocità
10) Connettore
11) Vite di fissaggio A
12) Asta superiore
13) Vite di fissaggio B
14) Asta inferiore
15) Copertura base
16) Base
17) Rondella di serraggio e vite a L

3 ASSEMBLAGGIO

3.1 MONTAGGIO DELLA BASE

1) Togliere la vite a L dall'estremità dell'asta inferiore di sostegno.
2) Inserire l'asta medesima nel foro della base rotonda e fissarla avvitando la vite e la rondella.
3) Far scorrere l'asta superiore verso il basso inserendola nel tubo inferiore e stringere la vite. Assicurarsi che la vite sia fissata saldamente.
4) Far scorrere l'albero motore nell'asta superiore. Stringere la vite, assicurandosi che sia fissata saldamente.

3.2 MONTAGGIO DELLA VENTOLA E DELLA GRIGLIA

1) Montare la griglia posteriore sulla parte anteriore dell'albero motore, facendo attenzione ai riferimenti posti sulla flangia del motore. Assicurarsi che i poli di posizionamento posti sull'alloggiamento del motore siano stati innestati correttamente nei fori stretti presenti sulla griglia posteriore.
2) Fissare la griglia avvitando il dado di fissaggio in senso orario. Avvitare saldamente ma evitare di forzare il fissaggio.
3) La scanalatura posta nel mozzo della ventola deve combaciare con il perno sull'albero motore in modo da assicurare un corretto montaggio.
4) Fissare la ventola utilizzando la ghiera di fissaggio. La rotazione di avvitamento sarà in senso antiorario.
5) Posizionare la griglia anteriore su quella posteriore, allineando il punto di posizionamento della griglia anteriore con il punto di posizione della griglia posteriore. Ruotare la griglia anteriore in senso antiorario (di circa 1,5 cm).
6) Completare il montaggio avvitando la vite di sicurezza con la vite in dotazione ed il suo dado.



NOTA: Il ventilatore può diventare un ventilatore da tavolo rimuovendo l'asta superiore. Far scorrere l'albero motore nell'asta inferiore e stringere con la vite, assicurandosi che sia ben fissata.



4 FUNZIONAMENTO

COMANDI

Ruotare la manopola velocità (9) per selezionare una delle seguenti velocità:

0) Il ventilatore si spegne.
1) Il ventilatore funziona a bassa velocità
2) Il ventilatore funziona a media velocità
3) Il ventilatore funziona ad alta velocità

4.1 REGOLAZIONE ANGOLAZIONE

1) Spegnere il ventilatore.
2) Per regolare l'angolo di inclinazione, ruotare la ventola all'angolazione desiderata.

4.2 OSCILLAZIONE

- Premere verso il basso il pulsante oscillazione per attivare la funzione
- Sollevare il pulsante per interrompere l'oscillazione.

5 MANUTENZIONE

Prima di eseguire le normali operazioni di pulizia spegnere il ventilatore e scollegarlo dalla rete di alimentazione elettrica. NON SMONTARE il ventilatore: questo ventilatore non è smontabile. Per la pulizia esterna utilizzare un panno soffice ed asciutto. NON immergere il ventilatore in acqua, nè spruzzarlo con liquidi di alcun tipo.

NON utilizzare solventi o altri prodotti chimici per la pulizia. Quando non utilizzato, dopo la pulizia conservare il ventilatore in un luogo asciutto.

6 DATI TECNICI

Alimentazione	220-240 V ~ 50/60 Hz
Potenza assorbita	50 W

6.1 INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione	Simbolo	Valore	Unità
Modello	VP307K		
Portata massima d'aria	F	55.02	m^3/min
Potenza assorbita del ventilatore	P	48.5	W
Valori di esercizio	SV	1.13	(m^3/min)/W
Consumo elettrico in modo «attesa»	P_{SB}	0	W
Livello di potenza sonora del ventilatore	L_{WA}	60.8	dB(A)
Velocità massima dell'aria	c	2.98	m/s
Norme di misura per il valore di esercizio	EN IEC 60879:2019		
Referente per maggiori informazioni	UNIEURO S.p.A. via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì (FC)		

7 GARANZIA

La garanzia è valida per 2 anni dalla data di acquisto.

Dalla garanzia sono esclusi i danni che si dovessero verificare per incuria od uso errato dell'apparecchio (non conforme alle indicazioni contenute nel presente manuale e/o al buonsenso).

I diritti di garanzia sono applicati in conformità al DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206 (Codice al Consumo) e successive modifiche, unitamente al DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2014, n. 21 (che recepisce la Direttiva europea 2011/83/UE).

8 SMALTIMENTO

Ai sensi del deoreto legislativo 14 marzo 2014,n.49"Attuazione della direttiva 2012 / 19 / UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAAE)".

1) Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

2) L'utente dovrà,pertanto,conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata del rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

3) L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

4) Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste della normativa vigente.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del produttore.

Made in China

electroline

Fabbricato e importato da Unieuro S.p.A.
via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì (FC)

www.unieuro.it