Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche o presso il rivenditore Beghelli.

I materiali riciclabili contenuti nell'apparecchio vengono recuperati, al fine di evitare il degrado ambientale.

Per maggiori informazioni, rivolgersi all'ente di smaltimento locale o al rivenditore dell'apparecchio.

Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria può esplodere se usata in modo errato: non aprire o gettare nel fuoco.

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2023/1542, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.

Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmettitore radio cod. 60052 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su

www.beghelli.it > area tecnica > download

www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato, in tutta la Comunità Europea, in regime di "libero uso".

334.902.801 B

www.beghelli.it

BEGHELLI S.p.A. - Società unipersonale
Via Mozzeghine 13/15, loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY
Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626

Telecomando

cod. 60052

Per attivare/disattivare il sistema di allarme e per fare partire una richiesta di SOS.



Per la spiegazione delle funzioni Allarme Totale, Parziale e SOS fare riferimento al manuale della Centrale.

Acquisizione del Telecomando nel Sistema

- Per accoppiare il Telecomando al Sistema di allarme ci sono due modi:

- **Tramite Centrale** premere il simbolo ((•)) , inserire il codice, selezionare "Telecomandi", poi cliccare su "+". Ora la Centrale è in fase di acquisizione e deve ricevere il segnale dal Telecomando. Per farlo basta premere un pulsante. La Centrale confermerà l'avvenuto accoppiamento del Telecomando.
- **Tramite App** cliccare su "Accessori", selezionare "Telecomandi" nella parte alta dello schermo poi cliccare su "+". L'App entra così in fase di acquisizione. Premere un pulsante del Telecomando per completare l'acquisizione.

Caratteristiche tecniche cod. 60052:

- Alimentazione: batteria al litio CR2032
- Corrente di standby: <1µA
- Corrente di allarme: <10mA
- Con funzione SOS
- Portata massima in assenza di ostacoli: 100 metri
- Temperatura di funzionamento: -10 ~ 50°C

Caratteristiche tecniche radio:

- Banda di frequenza: da 433.05MHz a 434.79MHz;
- Frequenza operativa: 433.92MHz;
- Potenza RF: <10mW e.i.r.p.
- Duty Cycle: ≤10%