iotty

Interruttore Intelligente

per Tende e Tapparelle

Model: I3S
ID: LSWI3S

ITALIANO

MLSI3S05

La corrente in entrata e il neutro devono essere connessi a un interruttore da 16A, e ogni uscita deve essere connessa a un altro interruttore da 5A prima dell'utilizzo.

IOTTY srl
Via Del Laghetto, 18/20
33080 Porcia (PN) - ITALY
iotty@iotty.com
support@iotty.com

iotty Presa Intelligente
Modello: LSWI3S
ID: I3S
Tensione in ingresso 230 Vac
Frequenza 50Hz
Max 16 A
Temperatura ambiente: 25°C
Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
Funziona solo con la banda Wi-Fi 2.4GHz

Supporta:
- Motori per tapparelle, tende da sole, schermi solari o lucernari.
- Motori con consumo massimo nominale 350W
- Motori con corrente di bloccaggio minore di 12 A

Banda di frequenza: 2412-2472MHz
Massima potenza di uscita a RF del prodotto: 17.29 dBm

Informazioni sull'esposizione alle radio frequenze:
Il livello di esposizione massima permessa è calcolata in base alla distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per garantire la conformità con le disposizioni all'esposizione alle RF, deve essere mantenuta una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Note importanti

Misure di sicurezza

Installare conformemente a quanto prescritto dalle norme nazionali e locali.

Rivoltegevi ad un elettricista professionista se non avete familiarità con i lavori sull'impianto
elettrico o se il cablaggio nelle vostre scatole elettriche risulta differente da quello rappresentato nelle figure.

Il prodotto è destinato unicamente ad un uso in ambienti interni e luoghi asciutti.

Risoluzione dei problemi

1. In caso l'Presa o il touch non funzioni, resetta l'Presa in questo ordine:

- Dalla app (soft reset) [Impostazioni del dispositivo > Riavvia il dispositivo],
OPPURE
- Staccando la corrente utilizzando l'Presa del contatore.

2. In caso di un errore di rete, prova questi passaggi in ordine:

- Riavvia il modem,
OPPURE
- Rimuovi il vetro e premi il pulsante di Reset sul dispositivo
OPPURE
- Rimuovi il vetro e premi il pulsante AP sul dispositivo. Ripeti la registrazione del device (vedi il punto 6 delle istruzioni).

Restaura il touch con un soft reset ogni volta che riattacchi il vetro (vedi il punto 1 della risoluzione dei problemi).

Garanzia

Informazioni sulla garanzia su www.iotty.com/warranty

Panoramica di iotty Interruttore Intelligente









ATTENZIONE: I lavori elettrici dovrebbero essere fatti da un elettricista professionista. L'installazione scorretta è pericolosa o illegale. Ti preghiamo di contattare un professionista se non hai familiarità con gli impianti elettrici.

Più informazioni su:
iotty.com

Leggi le **Note Importanti** sul retro di questo manuale prima di iniziare l'installazione

La corrente in entrata e il neutro devono essere connessi a un interruttore da 16A, e ogni uscita deve essere connessa a un altro interruttore da 5A prima dell'utilizzo.

1



Stacca la corrente dal contattore principale dell'interruttore che stai sostituendo.

2



Rimuovi il vecchio interruttore e individua i cavi. Ricorda che è necessaario avere il cavo neutro per installare iotty Interruttore Intelligente.

3



Connetti iotty

Inserisci il cavo neutro nel morsetto etichettato con N. Inserisci la fase nel morsetto L e in un morsetto di RL1 e di uno di RL2. Inserisci il cavo per la funzione di salita nel morsetto libero di RL1. Inserisci il cavo per la funzione di discesa nel morsetto libero di RL3. Se hai un cavo di terra, isolalo e sistemalo all'interno della scatola a muro.

4



Spingi i fili all'interno della scatola a muro e fai in modo di lasciare abbastanza spazio per la presa iotty. (Non spingere i fili usando il retro dell'interruttore). Inserisci iotty Interruttore Intelligente e avvitalo alla scatola a muro. Sistema il dispositivo in modo che i due bottoni siano posizionati in alto.

5



Attacca il vetro di iotty Interruttore Intelligente. Posiziona il vetro in modo che il piccolo cerchio risulti in basso. Per rimuoverlo, usa le tue mani per sollevare il vetro.

6



Riattacca la corrente dal contatore. **Scarica la iotty app,** effettua l'accesso e **aggiungi un nuovo dispositivo**.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

i dispositivi iotty sono compatibile con le seguenti integrazioni:

works with amazon alexa

works with Siri Shortcuts

works with the Google Assistant

Works with SmartThings

Se hai bisogno di maggiori informazioni puoi contattarci su **support@iotty.com** oppure visita le Domande Frequenti

ATTENZIONE: I lavori elettrici dovrebbero essere fatti da un elettricista professionista. L'installazione scorretta è pericolosa o illegale. Ti preghiamo di contattare un professionista se non hai familiarità con gli impianti elettrici.