



**JOIAHOME**

**BILANCIA *PESA* VALIGIE**

JPTS506W



**Gentile Cliente,**

leggere il manuale prima dell'uso e conservarlo per future consultazioni.



<b>1</b>	<b>AVVERTENZE PER LA SICUREZZA</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>USO</b>	<b>3</b>
<i>3.1</i>	<i>PANNELLO DI CONTROLLO.....</i>	<i>3</i>
<i>3.2</i>	<i>FUNZIONAMENTO .....</i>	<i>3</i>
<i>3.3</i>	<i>INDICATORI DI ERRORE.....</i>	<i>3</i>
<i>3.4</i>	<i>CAMBIO DI UNITÀ DI MISURA.....</i>	<i>3</i>
<b>4</b>	<b>INSTALLAZIONE BATTERIA</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>CONSIGLI D'USO E MANTENIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>CONDIZIONI DI GARANZIA</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>SMALTIMENTO</b>	<b>7</b>

## **1 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA**

- Utilizzare la bilancia pesa valigie solo per l'uso alla quale è destinata, ogni altro uso è da considerarsi improprio e pertanto pericoloso.
- Solo per uso interno: non usare all'esterno e non esporlo alle intemperie. Non usare nelle vicinanze di lavandini, vasche da bagno, docce, piscine. Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, superfici calde e/o infiammabili.
- Rimuovere le batterie dal prodotto se esso non viene

utilizzato per un lungo periodo di tempo.

- Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare solo pile dello stesso tipo di quelle raccomandate ed inserirle rispettando la corretta polarità. Non mischiare batterie nuove ed usate.
- Le batterie devono essere manipolate con attenzione, non portarle alla bocca. Fare attenzione a non creare cortocircuiti nelle batterie inserendo oggetti metallici alle estremità delle batterie, rischio di ustioni o incendi. Se le batterie producono delle

perdite, non strofinarsi gli occhi né le mucose. Lavarsi le mani e sciacquare gli occhi con acqua pulita. Se l'irritazione persiste, consultare il medico.

- È necessario sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e/o cognitive senza supervisione.

## 2 CARATTERISTICHE TECNICHE

Dotata di un sensore “estensimetro” ad alta precisione e di un processore ad alta capacità per garantire la precisione della pesatura.

<b>MODELLO</b>	JPTS506W
<b>DIMENSIONI</b>	14,7X3X4,9 CM
<b>PESO NETTO</b>	96 G
<b>CAPACITÀ</b>	MAX 50 KG MIN 200 G
<b>UNITÀ DI MISURA DISPONIBILI</b>	KG/LB
<b>TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO</b>	0-40°C
<b>TIPO DI DISPLAY</b>	LCD
<b>BATTERIA</b>	BATTERIA A LITIO 1XCR2032 (NON INCLUSE)
<b>AUTOSPEGNIMENTO</b>	√

## **3 USO**

### **3.1 PANNELLO DI CONTROLLO**

Tasto ON/OFF: premere il tasto per accendere la bilancia. Premere il tasto per 3 secondi per spegnerla. Se non viene premuto il tasto, la bilancia si spegnerà automaticamente.

### **3.2 FUNZIONAMENTO**

- Premere il pulsante ON/OFF. Il display LCD mostra 0,00kg.
- Avvolgere la cinghia della bilancia attorno al manico della valigia ed agganciarla.
- Tenere in mano la bilancia in posizione orizzontale.
- Sollevare la bilancia e la valigia per ottenerne il peso, che apparirà sul display.
- Se la bilancia è sovraccarica il display mostrerà EEEE.

### **3.3 INDICATORI DI ERRORE**

Quando il display mostra LO, significa che la batteria è scarica ed è necessario sostituirla.

### **3.4 CAMBIO DI UNITÀ DI MISURA**

Premere il tasto ON/OFF per cambiare l'unità di misura da kg a lb (pounds). Il display mostrerà 8888 e "lb" lampeggerà sul display. Premere nuovamente il pulsante ON/OFF per confermare il cambio di unità di misura.

## 4 INSTALLAZIONE BATTERIA

- Aprire il vano batteria rimuovendo il coperchio.
- Inserire una batteria al litio CR2032.
- Prestare attenzione alla polarità della batteria.
- Chiudere il vano inserendo il coperchio.

**NOTA:** le batterie non sono incluse all'interno della confezione.

## 5 CONSIGLI D'USO E MANTENIMENTO

- Fare attenzione a non far cadere la bilancia poiché potrebbe danneggiarsi.
- Non superare la capacità massima di 50kg.
- Per garantire una lunga conservazione della bilancia, non esporla a condizioni di caldo, freddo o bagnato.
- Se la superficie della bilancia è sporca, pulirla con un panno morbido. Non utilizzare detergenti chimici e non lasciare che l'acqua penetri all'interno della bilancia.
- Se nel display non viene visualizzato correttamente il peso, verificare che le batterie siano inserite correttamente. Se utilizzate già da diverso tempo, sostituire con batterie nuove, quindi riprovare. Se necessario, contattare un rivenditore locale.

## 6 CONDIZIONI DI GARANZIA

La garanzia è valida contro i difetti di fabbricazione e conformità per un periodo di un 2 anni e tale durata decorre dalla consegna del bene, se acquistato da un rivenditore ufficiale.

La garanzia non sarà valida nel caso in cui il prodotto sia stato aperto, in presenza di danni fisici, di danni derivanti da un uso non corretto, di modifiche, di riparazioni da parte di persone non autorizzate, di incuria e nel caso in cui il prodotto sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli cui è preposto; inoltre, la garanzia legale non troverà applicazione nel caso in cui le modalità d'acquisto od altre circostanze dimostrino, con ragionevole certezza, che l'acquisto stesso non è esclusivamente finalizzato al consumo privato.

Nel caso in cui il prodotto sia difettoso, è possibile restituirlo al rivenditore insieme a una descrizione del tipo di malfunzionamento, alla prova d'acquisto e a tutti gli accessori.

Se il prodotto è ancora in garanzia, riceverete un prodotto sostitutivo (se disponibile) dal rivenditore.

### **Non sono contemplati dalla garanzia:**

- Danni accidentali o derivanti da uso non corretto o improprio, contatto con liquidi; danni causati da incidenti o eventi di forza maggiore quali fuoco, terremoto, inondazioni, vandalismi, furti o altra causa esterna.

- Danni estetici quali graffi, ammaccature o altre rotture di parti in plastica.
- Difetti derivanti dalla normale usura del prodotto (invecchiamento del prodotto).
- Incompatibilità con altri prodotti hardware/software non indicati nei requisiti minimi di sistema.
- Accessori consumabili quali batterie, rivestimenti protettivi e fusibili, che si usurano normalmente con il passare del tempo. Si escludono i problemi dovuti ad una non conformità relativa a manodopera o materiali.

In nessun caso il produttore potrà essere ritenuto responsabile di danni accidentali o indiretti, inclusi qualsiasi perdita di profitti commerciali o altri danni commerciali derivanti dall'uso del prodotto.

I benefici conferiti dalla presente garanzia del produttore si aggiungono ai diritti previsti dalla normativa a tutela del consumatore.

## 7 SMALTIMENTO



**Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n.49 “Attuazione della Direttiva 2012 / 19 / UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE)”.**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del produttore.



Made in China



**JOIAHOME**

**Fabbricato e importato da Planet CE S.r.l.,  
Via Ca' dell'Orbo Nord 22, 40055 Castenaso (BO),  
"JOIAHOME" su licenza di Unieuro S.p.A.  
via Piero Maroncelli 10, 47121 Forlì (FC)**