

ioplee

Manuale d'uso e manutenzione



1.74"

DISPLAY
AMOLED

IP67

IMPERMEABILE



FUNZIONE
DISPLAY
SEMPRE ACCESSO

100+

MODALITÀ
SPORT



FUNZIONI
SALUTE



STAND BY
15 GIORNI



FUNZIONE
CHIAMATA
TELEFONICA



ASSISTENTE
VOCALE

250
mAh

CAPACITÀ
BATTERIA

336x480
px

RISOLUZIONE
DISPLAY

Fit Tracker 100

IOPTRE100 BK

IOPTRE100 PK

IOPTRE100 GR

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto il nostro smartwatch! Questo dispositivo avanzato è stato progettato per migliorare il tuo stile di vita, aiutandoti a monitorare la tua salute, rimanere connesso e organizzare le tue attività quotidiane. Che tu stia cercando un modo per migliorare la tua forma fisica, gestire le notifiche del tuo smartphone o monitorare i tuoi parametri vitali, il nostro smartwatch è lo strumento perfetto per accompagnarti in ogni momento della tua giornata.

INDICE

- 1 Avvertenze di sicurezza**
- 2 Istruzioni per ricarica**
- 3 Accensione e spegnimento**
- 4 Configurazione**
- 5 Informazioni rapide sul prodotto**
- 6 Funzioni**
- 7 Specifiche del prodotto**
- 8 Risoluzione problemi**
- 9 Informativa sullo smaltimento**
- 10 Garanzia e conformità**

1. Avvertenze di sicurezza

Questo dispositivo è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:

- Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
- In ambienti troppo freddi o troppo caldi o molto polverosi.
- L'apparecchio non deve essere esposto a stitillidicio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
- Se dei liquidi penetrano all'interno del dispositivo portare il dispositivo al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
- Non utilizzare il dispositivo in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, questo potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo o un pericolo di incendio.
- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Il dispositivo non è un giocattolo. Il dispositivo è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.
- Non esporre il dispositivo a forti urti.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto quando non lo si utilizza.
- Istruire i bambini all'utilizzo del prodotto.
- Conservare questo manuale.



AVVERTIMENTO

Consultare sempre il proprio medico prima di avviare un programma di esercizi. Fit tracker 100 non è un dispositivo medico ma un apparecchio in grado di misurare e di visualizzare su un display LCD la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l'ossigenazione del sangue di chi lo indossa. I risultati della misurazione di questo prodotto sono solo di riferimento e non sono destinati ad alcun uso medico.

Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

- Al primo utilizzo si consiglia di caricare lo smartwatch 2 ore prima dell'uso per raggiungere la piena carica.

Manutenzione

- Pulire regolarmente l'orologio, specialmente il lato interno con i sensori.
- Assicurarsi che il sensore non risulti sporco durante la misurazione. Il colore della pelle, la densità dei peli, i tatuaggi e le cicatrici possono influenzare l'accuratezza dei risultati delle misurazioni.
- Un uso eccessivo di prodotti per la cura della pelle sul polso può risultare dannoso per l'orologio.
- Si prega di non continuare ad indossare il braccialetto in caso sopraggiungano stati di allergia cutanea o qualsiasi altro stato di alterazione cutanea.

2. Istruzioni per la ricarica

Questo prodotto utilizza una ricarica tramite collegamento magnetico.

Per ricaricare l'orologio:

1. Sul retro dell'orologio sono presenti dei contatti metallici per la ricarica della batteria. Avvicinare la parte magnetica del cavo di ricarica ai contatti metallici, questa tenderà ad allinearsi correttamente in maniera automatica;
2. Collegare la presa USB del cavetto di ricarica ad un computer o ad un alimentatore 5V $\overline{\text{---}}$ 1A (non in dotazione) dotato di porta USB.



E' possibile visualizzare sul display lo stato di carica.

Attenzione: non collegare il cavo di ricarica a materiali conduttori, o ad altri apparecchi, causa cortocircuiti.

3. Accensione e spegnimento

- Accensione: ad orologio spento, tenere premuto tasto laterale per 3 secondi. Dopo l'avvio verrà visualizzato l'orario.
- Spegnimento: con orologio acceso, tenere premuto il tasto laterale per 2 secondi; confermare selezionando il segno di spunta verde.



4. Configurazione

Scaricare e installare l'APP SMART TIME PRO inquadrando il seguente QR code o quello mostrato sull'orologio. Accedere all'APP e crearsi un proprio account per la sincronizzazione delle informazioni. L'app ti consente di controllare l'analisi dei dati giornalieri e di personalizzare alcune funzionalità, come l'impostazione della sedentarietà, la notifica delle chiamate, gli obiettivi di esercizio e così via.

Collegamento allo smartphone

1. Attivare il sistema Wireless del proprio smartphone.
Solitamente puoi trovare l'interruttore di attivazione nella sezione "Connessioni" o "Wireless e reti" nelle impostazioni del tuo dispositivo.
2. Scaricare l'APP SMART TIME PRO:





App Store: SMART-TIME PRO





Google Play: SMART-TIME PRO




3. Per accoppiare l'orologio dall'APP: Primo passaggio: **Apri APP > dispositivo > aggiungi nuovo dispositivo > scegli "Fit tracker 100"**.
4. Nell'elenco di ricerca, selezionare "Fit tracker 100" con il segnale più forte e confermare l'associazione facendo clic sul pulsante di associazione  sullo schermo dell'orologio come richiesto dal telefono. L'icona sullo smartwatch sarà di colore blu  ad indicare l'avvenuta connessione.

Accoppiamento per gestione chiamate e SMS

I dispositivi iPhone e Android supportano il doppio collegamento Wireless 5.3 + 3.0, pertanto, una volta avviato l'accoppiamento del dispositivo dall'APP, appariranno una serie di finestre che chiederanno l'autorizzazione per la gestione delle telefonate e SMS. Ad accoppiamento avvenuto l'icona sullo smartwatch sarà .

Qualora questo non avvenisse, dopo aver accoppiato il dispositivo tramite App, occorre entrare nell'interfaccia di accoppiamento Wireless, avviare la ricerca e selezionare "Fit tracker 100 A", fare clic su "associa" e quindi, dare l'autorizzazione alle interfacce successive. Se entrambi i collegamenti saranno andati a buon fine sullo smartwatch l'icona sarà .

Nei successivi collegamenti tutto questo avverrà automaticamente.



5. Informazioni rapide sul prodotto

Modifica del quadrante

Premere a lungo sullo schermo, scorrere per scegliere, fare clic per confermare; oppure, dalla sua App, andare su **Dispositivo > Galleria dei volti degli orologi**, selezionare il preferito e caricarlo sull'orologio selezionando "Sync".



Informazioni rapide del prodotto

- Far scivolare il dito sul display per visualizzare le varie schermate;
- Premere il tasto laterale per attivare lo schermo, premerlo una seconda volta per entrare nel Menu funzioni (icone). In navigazione premere il tasto per tornare alla visualizzazione dell'orario.
- Premere il tasto laterale 3 volte per modificare i temi del Menu funzioni (icone).

Descrizione quadrante touch



6. Funzioni

Display sempre acceso (Always on display)

Se desiderate visualizzare l'ora sullo schermo anche quando il dispositivo è in standby o con lo schermo "spento":

Impostazioni > Quadrante di attesa.

Scegliere se attivare l'indicazione digitale o quella analogica.

Sport

L'orologio Fit tracker 100 supporta oltre 100 modalità sportive, fitness, tempo libero, competizioni, giochi con la palla, lezioni di danza, incluso: corsa, camminata, tapis

roulant, escursionismo, ciclismo, bicicletta da spinning, yoga, pallacanestro, calcio, badminton ecc... L'orologio Fit tracker 100 supporta la personalizzazione delle modalità sportive con più di 100 modalità preferite.



Run



Treadmill



Walk



Cycling



Climbing



Basketball



Badminton



Football



Yoga



Free movement

Selezione sport

1. Sull'orologio selezionare l'icona sport e scorrere fino in fondo;
2. Selezionare la voce "Selezione";
3. Selezionare il simbolo "+" e, in base al vostro sport desiderato, selezionate la corrispondente categorie;
4. Selezionare lo sport desiderato.



Frequenza Cardiaca

Indossare correttamente l'orologio, non troppo stretto o largo, e assicurarsi che non vi siano perdite di luce verde. L'orologio può registrare automaticamente la frequenza cardiaca di tutto il giorno, oppure misurarla istantaneamente toccando direttamente la sua icona.



Livello Stress

Dopo aver indossato correttamente l'orologio, selezionare l'icona "stress" nell'orologio; per visualizzare il livello di stress rilevato.



Attività

Visualizza il numero di passi, la distanza e le calorie nello stesso giorno. Nella stessa pagina, scorrendo verso l'alto, vengono visualizzati anche i grafici con l'andamento giornaliero. Puoi impostare un obiettivo sull'app, incluso il numero dei passi, la distanza e le calorie.



Ossigenazione del sangue (SpO2)

Selezionare l'icona dell'ossigenazione del sangue nell'orologio per avviare la misurazione.



Sonno

Lo smartwatch, se indossato durante il sonno, può fornire una statistica sulla qualità del sonno, sia sullo schermo che sull'app. Il dispositivo ricalcolerà le informazioni dai dati per il nuovo giorno.



Meteo

Dopo aver collegato l'orologio all'app e aver attivato l'autorizzazione alla posizione, l'interfaccia meteo visualizzerà la temperatura e la previsione in tempo reale.



Musica

Selezionare l'icona "Musica" nell'orologio; è possibile controllare la riproduzione musicale del tuo telefono e la regolazione del volume.



Mercato azionario

Dall'app selezionare "Stock market", "Aggiungi", fare clic sull'icona della lente e inserire il nome dell'azione da cercare, poi Aggiungi.



Orologio mondiale

Dall'app, selezionare "World clock" poi "Aggiungi". Scorrere verso il basso per selezionare o fare clic sull'icona di ricerca in alto a destra e inserire il nome di una regione.



Pressione sanguigna

Selezionare l'icona della pressione sanguigna nell'orologio per avviare la misurazione.



Esercizi di respirazione

Nel Menu dell'orologio, selezionare l'icona "Esercizi di respirazione" e, a seconda delle tue esigenze, seleziona orari e modalità.



Composizione

L'orologio è in grado di gestire le chiamate telefoniche, infatti, è possibile effettuare, rispondere e rifiutare le chiamate direttamente dall'orologio.



Notifiche

Scegli da quale social ricevere le notifiche dall'app e l'orologio visualizzerà i messaggi corrispondenti. Puoi attivare/disattivare la notifica in arrivo dall'App.



Trova telefono

Quando l'orologio è connesso all'APP, il telefono emetterà un suono dopo averlo toccato.



Anti smarrimento

Quando l'orologio è disconnesso dal collegamento wireless del telefono cellulare, l'orologio emetterà un suono e vibrerà per evitare perdite.

**Richiamo assistente vocale**

Richiamo assistente vocale del vostro smartphone per usare il telefono e le app con la vostra voce.

**Gioco**

Un gioco precaricato, rilassante e facile da usare.

**Calcolatrice**

Attiva la funzione calcolatrice dell'orologio, rendi i calcoli più convenienti e più semplici.

**Cronometro**

Tocca il tasto di avvio sulla pagina del cronometro per avviare il conteggio, e tocca il pulsante di arresto per interrompere il cronometraggio.

**Calendario**

Visualizza le date più velocemente e pianifica in anticipo

**Timer**

Svolgere automaticamente una o più azioni a intervalli di tempo prefissati. Selezionare il tempo tra quelli pre impostati.



Sveglia

Mantieni l'orologio connesso all'App per impostare una sveglia singola o una sveglia ciclica. E' possibile impostare fino a 5 sveglie, il dispositivo vibrerà per ricordare in tempo.



Impostazioni

Le impostazioni includono lo stile del Menu, la visualizzazione dello schermo, la lingua, la password, il codice QR, il sistema, ecc...



Menu scelta rapida

In questo menu è possibile regolare direttamente alcune funzioni, come la luminosità dello schermo, attivare l'accensione dello schermo con il movimento del polso, torcia, disattivare il collegamento wireless con il telefono per le chiamate, impostazioni, ecc...



7. Specifiche del prodotto

- Modello: Fit Tracker 100
- CPU AC7012A
- ROM 128Mb + RAM 640Kb
- Touch screen capacitivo 1.74" AMOLED 336x480pixel
- Versione Wireless 5.3 + 3.0 (Frequenza di trasmissione 2,4GHz, potenza max di trasmissione 2,5MHz)
- Funzioni: Risponditore/ Avvio chiamate telefoniche, rilevazione Frequenza cardiaca, Ossigenazione del sangue, Pressione sanguigna, Avviso sedentarietà, Trova telefono, Pedometro, Monitoraggio del sonno e dello stress, notifiche social (Facebook, Whatsapp, ecc...), controllo riproduzione file audio
- Batteria agli Ioni di Lithio 3.7V/250mAh
- Grado di resistenza all'acqua: IP67
- Sistema operativo supportato: Android 4.4, iOS 9.0 o superiori
- Incluso nella confezione: dispositivo, base di ricarica, istruzioni

8. Risoluzione problemi

L'orologio non si accende

- Tenere premuto il tasto di accensione per più di 6 secondi.
- La batteria potrebbe essere troppo scarica, ricaricare l'orologio.

Il Wireless non è connesso o non si connette

- Provare a riavviare l'orologio e riconnettersi.
- Provare a riavviare il Wireless del telefono e riconnettersi.
- Non collegare il telefono ad altri dispositivi Wireless contemporaneamente.

Frequenza cardiaca/pressione sanguigna/ossigeno nel sangue imprecisi

- Generalmente, è causato da uno scarso contatto tra il sensore dell'orologio e il corpo umano durante la misurazione.
- Si prega di assicurarsi che il sensore sia completamente a contatto con il polso durante la misurazione.
- Si prega di tenere il corpo fermo e l'orologio vicino al polso durante la misurazione.
- Per le persone con la pelle più scura e più peli sulle braccia, attivare la misurazione avanzata nell'App.

I dati sul sonno non sono sufficientemente precisi

- Il monitoraggio del sonno serve a simulare lo stato naturale di addormentarsi e svegliarsi e deve essere indossato normalmente.
- I dati sul sonno non vengono monitorati durante il giorno e il monitoraggio predefinito del sonno va dalle 21:30 alle 12:00 del giorno successivo.

Perché non è possibile fare un bagno caldo con il braccialetto?

- L'alta temperatura dell'acqua provoca fumi di vapore acqueo che può facilmente infiltrarsi nel braccialetto. Una volta che la temperatura scende, il vapore si condensa in goccioline liquide, che facilmente causano cortocircuiti all'interno del braccialetto, danneggiandolo.

9. Informativa sullo smaltimento

Qualunque sia il tipo di batteria esaurita, essa non deve essere gettata tra i rifiuti domestici, nel fuoco o nell'acqua. Tenere la batteria al riparo da fonti di calore. Ogni tipo di batteria esaurita deve essere riciclata oppure smaltita presso gli appositi centri raccolta dedicati.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N°49 del 14 Marzo 2014.

10. Garanzia e conformità

Condizioni di Garanzia

ioplee

Unieuro offre gratuitamente al cliente Consumatore (ossia alla persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) la Garanzia Legale di Conformità ("Garanzia Legale") prevista dal Codice del Consumo.

La Garanzia Legale si applica per tutti i difetti di conformità dei prodotti, purchè muniti di scontrino e/o prova di acquisto, che si manifestano entro 24 mesi dalla data di consegna del prodotto. L'azione del Cliente Consumatore volta a far valere la Garanzia Legale si prescrive decorsi 26 mesi dalla consegna del prodotto acquistato.

Azionando la Garanzia Legale, avrà diritto alla riparazione o sostituzione del bene o, subordinatamente, ad un'adeguata riduzione del prezzo o alla risoluzione del Contratto.

Per far valere la Garanzia Legale, si prega di recarsi o presso il punto vendita Unieuro o il Punto Vendita Affiliato Unieuro presso il quale è avvenuta la consegna dei prodotti difettosi e rivolgersi al personale addetto o, in alternativa, si prega di contattare telefonicamente il punto vendita, ovvero l'Assistenza Clienti al numero 02-97070680.

Il Cliente Consumatore rimarrà in ogni caso titolare dei diritti derivanti dalla Garanzia Legale sopra descritti, indipendentemente dalla sottoscrizione di altre garanzie di tipo convenzionale, gratuite o a pagamento.

Per informazioni complete sulla Garanzia Legale si prega di consultare la sezione "Garanzie"
<http://www.unieuro.it/online/garanzie>

Fabbricato e Importato da **TREVI S.p.A.**

Strada consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini (RN)

Distribuito da **UNIEURO S.p.A.** Via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

Made in China

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante TREVI S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura Fit Tracker 100 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCFITTRACKER100.pdf>

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire leggere modifiche senza preavviso da parte del produttore.

Dear customer,

Thank you for choosing our smartwatch! This advanced device is designed to enhance your lifestyle by helping you monitor your health, stay connected and organise your daily activities. Whether you are looking for a way to improve your fitness, manage your smartphone notifications or monitor your vitals, our smartwatch is the perfect tool to accompany you every step of the way.

INDEX

- 1 Safety Warnings
- 2 Charging instructions
- 3 Switching on and off
- 4 Configuration
- 5 Quick product information
- 6 Functions
- 7 Product Specifications
- 8 Troubleshooting
- 9 Disposal Information
- 10 Warranty and compliance



1. Safety Warnings

This device is a high-precision electronic instrument; therefore avoid using it in the following cases:

- Near strong heat sources such as radiators and stoves.
- In environments that are too cold or too hot or very dusty.
- The device must not be exposed to dripping or splashing water. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the appliance.
- If liquids get inside the device, take it to the nearest authorised TREVI service centre.
- Do not use the device in the vicinity of flammable or explosive gases, this could cause the device to malfunction or pose a fire hazard.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the device.
- Keep the device out of the reach of children. The device is not a toy. The device consists of small removable parts that can cause suffocation if swallowed.
- Do not expose the device to strong shocks.
- Store the product in a dry place when not in use.
- Instruct children in the use of the product.
- Keep this manual.



WARNING

Always consult your doctor before starting an exercise programme. Fit tracker 100 is not a medical device but a device that measures and displays the wearer's heart rate, blood pressure, and blood oxygenation on an LCD display. The measurement results of this product are for reference only and are not intended for any medical use.

Please read the manual carefully before use.

- The watch must be charged at least 2 hours before use.

Maintenance

- Clean the watch regularly, especially the inside with the sensors.
- Ensure that the sensor is not dirty during measurement. Skin colour, hair density, tattoos and scars can influence the accuracy of measurement results.
- Excessive use of skin care products on the wrist can be detrimental to the watch.
- Please do not continue to wear the bracelet in the event of a skin allergy or any other skin condition.

2. Charging Instructions

This product uses recharging via magnetic connection.

To recharge the watch:

1. There are metal contacts on the back of the watch for recharging the battery. Bring the magnetic part of the charging cable close to the metal contacts, it will automatically align correctly;
2. Connect the USB socket of the charging cable to a computer or a 5V $\overline{\text{---}}$ 1A power supply unit (not supplied) with a USB port.



You can see the charging status on the display.

Caution: do not connect the charging cable to conductive materials, or other equipment, as this will cause short circuits.

3. Switching On and Off

- Switching on: With the clock switched off, press and hold the side button for 3 seconds. After start-up, the time will be the time will be displayed.
- Switching off: with the clock switched on, press and hold the side button for 2 seconds; confirm by selecting the green tick.



4. Configuration

Download and install the SMART TIME PRO APP by framing the following QR code or the one shown on the watch. Log in to the APP and create your own account to synchronise your information. The app allows you to control the analysis of your daily data and customise certain features, such as setting sedentariness, call notification, exercise goals and so on.

Smartphone connection

1. Activate your smartphone's wireless system. You can usually find the activation switch in the 'Connections' or 'Wireless and networks' section in the settings of your device.
2. Download the SMART TIME PRO APP:





App Store: SMART-TIME PRO





Google Play: SMART-TIME PRO



- To pair the watch from the APP: Step 1: **Open APP > device > add new device > choose "Fit tracker 100"**.
- In the search list, select "Fit tracker 100" with the strongest signal and confirm pairing by clicking the pairing button  on the watch screen as prompted by your phone. The icon on the smartwatch will be blue  to indicate successful pairing.

Pairing for call and SMS management

iPhone and Android devices support the dual Wireless 5.3 + 3.0 connection, so once you start pairing the device from the APP, a series of windows will appear asking for authorisation to manage calls and SMS. Once pairing is complete, the icon  on the smartwatch will be .

If this does not happen, after pairing the device via the APP, enter the Wireless pairing interface, start the search and select "Fit tracker 100 A", click on "pair" and then, give permission to the next interfaces. If both connections are successful on the smartwatch, the icon will be .


On subsequent connections, this will happen automatically.



5. Quick product information

Changing the dial

Long press on screen, scroll to choose, click to confirm; or from your App, go to **Device > Dial library**, select your favourite and upload it to the watch by selecting 'Sync'.



Quick product information

- Slide your finger across the display to view the various screens;
- Press the side button to activate the screen, press it a second time to enter the Function Menu (icons). In navigation, press the key to return to the time display.
- Press the side button 3 times to change the themes of the Functions Menu (icons).

Touch dial description



6. Functions

Always on display

If you wish to display the time on the screen even when the device is in standby or with the screen 'off':

Settings > Standby display.

Choose whether to activate the digital or analogue display.

Sports

The Fit tracker 100 watch supports over 100 sports modes,

fitness, leisure, competition, ball games, dance classes, including: running, walking, treadmill, hiking, cycling, spinning bike, yoga, basketball, football, badminton, etc. The Fit tracker 100 watch supports customisation of sports modes with more than 100 favourite modes.



Run



Treadmill



Walk



Cycling



Climbing



Basketball



Badminton



Football



Yoga



Free movement

Sport selection

1. On the watch, select the sport icon and scroll to the bottom;
2. Select the 'Selection' item;
3. Select the '+' symbol and, depending on your desired sport, select the corresponding category;
4. Select the desired sport.



Heart Rate

Wear the watch correctly, not too tight or loose, and ensure that there is no leakage of the green. The watch can automatically record your heart rate for the entire day, or measure it instantly by instantly by directly touching its icon.



Stress Level

After wearing the watch correctly select the 'stress' icon in the watch; to display the detected stress level.



Activity

Displays the number of steps, distance and calories in the same day. On the same page, scroll upwards, graphs with the daily trend are also displayed daily progress. You can set a goal on the app, including the number of steps, distance and calories.



Blood oxygenation (SpO2)

Select the blood oxygenation icon in the watch to start the measurement.



Sleep

The smartwatch, when worn during sleep, can provide sleep quality statistics, either on the screen or in the app. The device will recalculate the information from the data for the new day.



Weather

After connecting the watch to the app and activating location authorisation, the weather interface will display the temperature and forecast in real time.



Music

Select the 'Music' icon in the clock; you can control your phone's music playback and volume adjustment.



Stock market

From the app select “Stock market”, “Add”, click the click on the magnifying glass icon and enter the name of the stock to search for, then Add.



World Clock

From the app, select ‘World clock’ then ‘Add’. Scroll down to select or click the search icon on the top right and enter the name of a region.



Blood pressure

Select the blood pressure icon in the clock to start the measurement.



Breathing exercises

In the Clock menu, select the “Breathing Exercises” icon breathing exercises” and, depending on your needs, select times and modes.



Dialing

The watch is capable of handling telephone calls, you can make, answer and reject calls directly from the watch. calls directly from the watch.



Notifications

Choose which social to receive notifications from the app and the watch will display the corresponding messages. You can activate/deactivate the incoming notification from the App.



Find Phone

When the watch is connected to the APP, the phone will beep after touching it.



Anti-lost

When the watch is disconnected from the wireless connection of the mobile phone, the watch will emit a sound and vibrate to prevent loss.



Voice assistant

Call up voice assistant on your smartphone to use the phone and apps with your voice.



Game

A pre-loaded, relaxing and easy-to-use game.



Calculator

Activate the calculator function of the watch, make calculations calculations more convenient and easier.



Stopwatch

Tap the start button on the stopwatch page to start counting, and tap the stop button to stop the stopwatch.



Calendar

Display dates faster and plan in in advance



Timer

Automatically perform one or more actions at predetermined time intervals. Select the time from pre-set ones.



Alarm clock

Keep the clock connected to the App to set a single alarm or a cyclic alarm. You can set up to 5 alarms, the device will vibrate to remind you in time.



Settings

Settings include the Menu style, the screen display, the language, the password the QR code, the system, etc.



Quick menu

In this menu you can directly adjust certain functions, such as screen brightness, turn on the screen with the movement of the wrist, torch, disable wireless connection with the phone for calls, settings, etc...



7. Product Specifications

- Model: Fit Tracker 100
- CPU AC7012A
- ROM 128Mb + RAM 640Kb
- Capacitive touch screen 1.74" AMOLED 336x480pixel
- Wireless version 5.3 + 3.0 (Transmission frequency 2,4GHz, max transmission power 2,5MHz)
- Functions: Answering/ Initiating phone calls, Heart rate detection, Blood oxygenation, Blood pressure, Sedentary alert, Phone finder, Pedometer, Sleep and stress monitoring, social notifications (Facebook, Whatsapp, etc...), audio file playback control
- Lithium-ion battery 3.7V/250mAh
- Water resistance rating: IP67
- Supported operating system: Android 4.4, iOS 9.0 or higher
- Package includes: device, charging cradle, instructions

8. Troubleshooting

The watch does not switch on

- Press and hold the power button for more than 6 seconds.
- The battery may be too low, recharge the watch.

Wireless is not connected or does not connect

- Try restarting the watch and reconnecting.
- Try restarting the phone's Wireless and reconnect.
- Do not connect the phone to other Wireless devices at the same time.

Inaccurate heart rate/blood pressure/blood oxygen

- Generally, this is caused by poor contact between the watch sensor and the human body during measurement.
- Please ensure that the sensor is fully in contact with your wrist during measurement.
- Please keep your body still and the watch close to your wrist during measurement.
- For people with darker skin and more hair on the arms, activate advanced measurement in the App.

Sleep data not accurate enough

- Sleep monitoring serves to simulate the natural state of falling asleep and waking up and must be worn normally.
- Sleep data is not monitored during the day and the default sleep monitoring is from 21:30 to 12:00 the next day.

Why is it not possible to take a hot bath with the wristband?

- The high temperature of the water causes fumes of water vapour which can easily infiltrate the wristband. Once the temperature drops, the steam condenses into liquid droplets, which easily cause short circuits inside the wristband, damaging it.

9. Disposal information

Regardless of the type of spent battery, it must not be disposed of in domestic waste, fire or water. Keep the battery away from heat sources. Any type of spent battery must be recycled or disposed of at the appropriate collection points.



■ Precautions for correct disposal of the product

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste. The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product. Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste. Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

10. Warranty and conformity

Warranty Conditions

Unieuro offers free of charge to the Consumer customer (i.e. the physical person acting for purposes unrelated to any entrepreneurial, commercial, handicraft or professional activity carried out) the Legal Guarantee of Conformity ("Legal Guarantee") foreseen by the Consumer Code.

The Legal Warranty applies to all conformity defects of products, provided they are accompanied by a receipt and/or proof of purchase, which occur within 24 months from the date of delivery of the product.

The Consumer-Customer's action to enforce the Legal Warranty expires 26 months after delivery of the purchased product.

By asserting the Legal Warranty, he shall be entitled to the repair or replacement of the good or, subordinately, to an appropriate price reduction or to the termination of the Contract.



In order to enforce the Legal Warranty, please go either to the Unieuro sales point or the Unieuro Affiliated Store where the defective products were delivered and contact the personnel in charge, or alternatively, please contact the sales point by phone, or the Customer Service on 02-97070680.

The Consumer-Customer shall in any case remain the owner of the rights deriving from the Legal Warranty described above, regardless of whether other conventional, free or paid warranties have been subscribed to.

For complete information on the Legal Warranty, please consult the "Warranties" section
<http://www.unieuro.it/online/garanzie>

Manufactured and Imported by **TREVI S.p.A.**

Strada consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini (RN)

Distributed by **UNIEURO S.p.A.** Via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

Made in China

Use and maintenance manual - 30



ioplee

Fabbricato e Importato da **TREVI S.p.A.**

Strada consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini (RN)

Distribuito da **UNIEURO S.p.A.** Via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

Made in China

Manufactured and Imported by **TREVI S.p.A.**

Strada consolare Rimini San Marino, 62 - 47924 Rimini (RN)

Distributed by **UNIEURO S.p.A.** Via Piero Maroncelli, 10 - 47121 Forlì (FC)

Made in China