



termoventilatore ceramico da parete

# CWHE208



CE   IPX2

Importato da: UNIEURO S.p.A. via Schiaparelli 31, 47122 Forlì

Gentile Cliente,  
la ringraziamo molto per aver acquistato un nostro prodotto. Le chiediamo gentilmente di leggere con attenzione e di conservare questo manuale d'istruzione in quanto fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e di manutenzione. Per ulteriori informazioni può rivolgersi al suo Rivenditore.

## **AVVERTENZE GENERALI**

1. Questo manuale costituisce parte integrante dell'apparecchio, occorre conservarlo integro e a portata di mano per tutto il ciclo di vita del medesimo. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente questo libretto di istruzioni: contiene informazioni importanti sul montaggio, la sicurezza, l'uso e la manutenzione. In questo modo ci si protegge e si evitano danni all'apparecchio. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per danni causati dall'inosservanza delle indicazioni contenute nel presente documento e/o da un suo uso improprio.
2. Questo apparecchio non deve essere maneggiato e/o utilizzato da bambini di età inferiore ad 8 anni e/o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e cognitive, a meno che non siano supervisionati e/o adeguatamente istruiti, in merito alle modalità d'uso, da una persona responsabile per la loro sicurezza e consapevoli di tutti i possibili rischi inerenti. Tenere l'apparecchio ed il suo cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini di età inferiore ad 8 anni ed evitare che giochino con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione, destinata ed essere effettuata dall'utilizzatore, non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
3. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono eventualmente solo accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli. I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.
4. I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti a distanza dall'apparecchio se non continuamente sorvegliati.
5. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, punti metallici ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto possibili fonti di

pericolo.


6. Questo apparecchio è predisposto per l'impiego domestico, non per uso professionale e/o commerciale e non è destinato all'impiego in ambienti esterni. Evitare in ogni caso l'esposizione ad agenti atmosferici.
7. Prima di utilizzare l'apparecchio verificarne visivamente l'integrità. In caso di dubbi rivolgersi a personale qualificato per eventuali riparazioni.
8. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
9. Prima di alimentare l'apparecchio accertarsi che la rete elettrica sia conforme ai dati di targa dell'apparecchio (tensione e frequenza) e che la linea elettrica abbia portata sufficiente a supportare il carico (potenza elettrica) previsto.
10. Non alimentare l'apparecchio tramite prese multiple, adattatori o prolunghe e non accenderlo mediante temporizzatori esterni e/o altri dispositivi di controllo remoto, se non espressamente previsti dal presente manuale.
11. Collegare e scollegare il cavo di alimentazione con le mani asciutte e reggendolo saldamente. Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
12. Svolgere totalmente il cavo di alimentazione onde evitare surriscaldamenti, evitare in ogni caso di tenderlo (non tirarlo, strattarlo, né utilizzarlo per trascinare il dispositivo cui è collegato).
13. Posizionare l'apparecchio come da indicazioni del presente manuale ed in modo tale che la sua posizione sia stabile.
14. Utilizzando l'apparecchio per la prima volta, assicurarsi di aver tolto ogni etichetta o foglio di protezione che ne impedisca il corretto funzionamento.
15. Evitare che l'apparecchio entri in contatto diretto con acqua, altri liquidi o spray; in caso di contatto accidentale scollegarlo immediatamente dalla presa di alimentazione. Per la pulizia e manutenzione fare riferimento all'apposito paragrafo in questo manuale.
16. Non toccare l'apparecchio con parti del corpo umide o bagnate, indossare comunque calzature con suola elettricamente isolante.
17. L'apparecchio deve essere tenuto a distanza di sicurezza da qualsiasi oggetto e/o sostanza infiammabile e/o potenzialmente esplosiva.

18. Non ostruire né totalmente né parzialmente prese d'aria o fessure né inserirvi oggetti all'interno.
19. In caso di malfunzionamento, spegnere l'apparecchio, scollegarlo dall'alimentazione e rivolgersi ad un tecnico qualificato per le opportune riparazioni. In qualsiasi caso non effettuare operazioni non previste dal presente manuale d'uso (come smontare l'apparecchio, deformarlo e/o manometterlo).
20. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia soggetto a schiacciamento o surriscaldamento da parti di sorgenti di calore esterne, in quanto potrebbe risultarne danneggiato e compromettere la sicurezza: Pericolo di shock elettrico.
21. Tenere l'apparecchio lontano da sostanze chimiche, olio, medicinali e in generale sostanze di cui non si conosca l'interazione con i materiali dell'apparecchio e/o che potrebbero danneggiarlo.
22. Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica per periodi di inutilizzo prolungati, prima di riporlo e/o prima di effettuarvi qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.
23. Conservare e utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti interni o in ogni caso protetto da agenti atmosferici come pioggia, irraggiamento diretto del sole o polvere.
24. Allorché si decida di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di rendere innocue quelle parti che possono costituire un pericolo per le persone o di smaltirle compatibilmente con le normative vigenti.

## **AVVERTENZE PER L'UTILIZZO SICURO**

1. Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente costruito e cioè come riscaldatore elettrico: esso deve essere considerato come apparecchio supplementare di riscaldamento, e non come impianto di riscaldamento centrale. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri od errati.
2. Durante l'utilizzo mantenere il prodotto ad una distanza di sicurezza di almeno 1 m da oggetti infiammabili (per es. tende) e dalle pareti evitando che il flusso d'aria sia orientato contro di esse.

3. Qualora il presente manuale preveda l'installazione a parete, l'apparecchio deve essere installato ad una altezza minima pari a 1,8 m dal piano di calpestio.
4. Non usare l'apparecchio in luoghi con alte temperature e alta umidità. Potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
5. Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, piscine, o in generale recipienti (come lavandini) contenenti liquidi, comunque tenerlo a distanza tale da non poter essere toccato con le mani da persone che si trovino immerse, totalmente o in parte, nei suddetti ambienti.
6. Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso perché la vicinanza con l'acqua può rappresentare un pericolo anche quando è spento.
7. Non inserire oggetti di qualsiasi tipo attraverso la griglia di protezione.
8. Il dispositivo non deve essere posizionato/utilizzato direttamente al di sotto di una presa di corrente.
9. Questo apparecchio non deve essere usato in alcun tipo di veicolo o in spazi ristretti (ascensori, camper, automobili, cabine ecc.).
10. Non usare l'apparecchio su superfici irregolari e su tappeti con fibre lunghe.
11. Non utilizzare il dispositivo per asciugare indumenti o teli da bagno (o simili).
12. Non utilizzare il dispositivo come riscaldatore per locali termali e/o saune.
13. Non utilizzare l'apparecchio per scaldare animali.
14. Evitare in ogni caso il contatto diretto (con parti del corpo) o indiretto (mediante utensili) con eventuali parti in movimento.
15. Non applicare sostanze infiammabili sulle superfici calde dei dispositivi scaldanti.
16. Utilizzare esclusivamente gli accessori forniti con il prodotto.
17. **Attenzione!** Alcune parti del presente prodotto possono diventare molto calde e provocare ustioni. Bisogna prestare particolare attenzione laddove sono presenti bambini e persone vulnerabili.
18. Non coprire l'apparecchio e in particolare le feritoie di entrata e uscita dell'aria con panni o oggetti in grado di bloccarne il flusso. La scritta non COPRIRE o il

simbolo  posizionato sul prodotto vi ricorda tale avvertenza.

19. Questo apparecchio può contenere elementi visibilmente incandescenti, la cui temperatura è elevata: per evitare rischi di scottature, evitare di toccare soprattutto la griglia frontale di protezione (ove presente) perché scotta.
20. Non utilizzare questo riscaldatore con un programmatore, un timer, un sistema di controllo remoto separato o altro dispositivo che lo accende automaticamente, poiché esiste un rischio di incendio se il riscaldatore è coperto o posizionato in modo errato.
21. La griglia di protezione di questo riscaldatore ha lo scopo di impedire l'accesso diretto agli elementi riscaldanti (visibilmente incandescenti e non) e deve essere in posizione quando il riscaldatore è in uso.
22. La griglia di protezione non offre una protezione completa per i bambini piccoli e per le persone inferme.


Fabbricati in Cina

A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, i dati contenuti nel presente manuale possono subire lievi variazioni senza obbligo di preavviso da parte del produttore.


## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO



- A.Uscita dell'aria
- B.LED display
- C.Interruttore generale O/I
- D.Telemando
- E.Pulsante accensione
- F.Pulsante velocità
- G.Pulsante timer
- H.Icona PROGRAM
- I.Icona Potenza I
- J.Icona Potenza II
- K.Funzione SMART
- L.Indicazione TIMER
- M.Icona FINESTRA



## Radiocomando



## INSTALLAZIONE


Estrarre l'apparecchio dalla scatola, controllare l'elenco dei componenti e assicurarsi che il prodotto sia integro.

L'apparecchio deve essere montato a parete e fissato ad un'altezza minima dal pavimento di 180 cm. La parete deve essere in muratura o termoresistente al calore.

La bocca di uscita dell'aria calda deve essere posizionata rivolta verso il basso, e dove trovarsi lontana dalla presa di corrente. La griglia di uscita dell'aria deve avere uno spazio libero frontale di almeno 100 cm. Ai lati ci devono essere almeno 50 cm per parte liberi.




Fissare l'apparecchio a parete utilizzando le due asole a "foro di serratura" ricavate sul pannello posteriore: praticare alla parete due fori con interasse 39,8 cm (prima di eseguire i fori è bene misurare l'interasse delle asole citate), ad altezza tale che la parte inferiore dell'apparecchio disti almeno 180 cm dal pavimento e perfettamente orizzontali; inserire i tasselli ad espansione e avvitare viti con testa cilindrica di 8 mm di diametro, adatte ad alloggiarsi nelle asole come mostrato nella figura sottostante.





Se viene installato in una stanza bagno, oltre a rispettare le misure sopra indicate, l'apparecchio deve essere installato in modo che gli interruttori e gli altri dispositivi di comando non possano essere toccati da persone che si trovano nella vasca da bagno o nella doccia.

### MESSA IN FUNZIONE ED UTILIZZO DAL PANNELLO COMANDI

1. Assicurarsi che l'interruttore generale O/I sia nella posizione si spento (O) ed inserire la spina nella presa a muro.
2. Posizionare l'interruttore generale su "I", il dispositivo emette un "beep" ed il display visualizza la lettera "S". Fig. A.
3. Premere una volta il pulsante , l'apparecchio entra in funzione in modalità ventilazione. Il display visualizza "- -". (Fig. B).
4. Premere il pulsante  ripetutamente per selezionare: modalità ventilazione (il display visualizza "- -" Fig. B), potenza I (il display visualizza "- -" e l'indicatore (I) si accende Fig. C) o potenza II (il display visualizza "- -" e gli indicatori (I e J) si accendono Fig. D).
5. Premere il pulsante  a prodotto funzionante per spegnere l'unità: l'apparecchio attiva la funzione di sola ventilazione per 30 secondi, per poi spegnersi (stand-by). Fig. A.




Fig. A




Fig. B




Fig. C








Fig. D

## UTILIZZO CON IL RADIOCOMANDO

1. Premere una volta pulsante  , l'apparecchio entra in funzione in modalità ventilazione. Il display visualizza "- -". (Fig. B)
2. Premere il pulsante  ripetutamente per selezionare: modalità ventilazione (il display visualizza "- -" Fig. B), potenza I (il display visualizza "- -" e l'indicatore (I) si accende Fig. C) o potenza II (il display visualizza "- -" e gli indicatori (I e J) si accendono Fig. D)
3. Premere il pulsante  a prodotto funzionante per spegnere l'unità: l'apparecchio attiva la funzione di sola ventilazione per 30 secondi, per poi spegnersi (stand-by). Fig. A

## TIMER OFF

Questa funzione è attivabile sia da pannello comandi che utilizzando il radiocomando in dotazione.

Con l'apparecchio in funzione in Ventilazione, Potenza I o II, premere ripetutamente il pulsante  TIMER per impostare il lasso di tempo dopo il quale l'apparecchio deve spegnersi automaticamente (sono selezionabili intervalli di un'ora). L'icona TIMER presente sul pannello frontale si illumina, ed il valore impostato viene visualizzato sul display per qualche secondo, per poi tornare alla visualizzazione precedente. (esempio Fig. E).





Fig. E

È possibile disattivare la funzione timer off premendo ripetutamente il pulsante TIMER fino ad impostare il valore visualizzato a display su 00 (zero).

### TIMER ON

Questa funzione è attivabile sia da pannello comandi che utilizzando il radiocomando in dotazione.

Con l'apparecchio spento (Stand-by), premere ripetutamente il pulsante  TIMER per impostare il lasso di tempo dopo il quale l'apparecchio deve avviarsi automaticamente (sono selezionabili intervalli di un'ora). L'icona TIMER presente sul pannello frontale si illumina, ed il valore impostato viene visualizzato sul display fino allo scadere del timer. (esempio Fig. G)




Fig. G

Allo scadere del timer l'apparecchio si avvia in modalità SMART, con il termostato impostato a 23°C, e l'icona TIMER si spegne.

**Attenzione:** allo scadere del timer ON, l'apparecchio si spegne automaticamente (stand-by) dopo 12 ore di funzionamento continuo.

## IMPOSTAZIONE ORA CORRENTE











L'ora corrente è impostabile solo utilizzando il radiocomando in dotazione, sia con apparecchio in stand-by che in funzione.

L'ora è impostabile nel formato 24 ore.




I giorni della settimana vengono indicati come d1 = lunedì, d2 = martedì ... d7 = domenica.

**Attenzione:** le impostazioni vengono mantenute fino a quando l'apparecchio è in stand-by o in funzione. In caso di interruzione di alimentazione elettrica, rimozione della spina dalla presa a muro, o spegnimento dell'apparecchio agendo sull'interruttore principale 0/I, tutte le impostazioni andranno perse.

Con l'apparecchio in stand-by o in funzione:

1. Premere il pulsante , il display visualizza le ore correnti (default "12") lampeggianti.
2. Premere  /  per impostare le ore correnti.
3. Premere il pulsante , il display visualizza i minuti correnti (default "30") lampeggianti.
4. Premere  /  per impostare i minuti correnti.
5. Premere il pulsante , il display visualizza il giorno corrente della settimana (default "d7") lampeggiante.
6. Premere  /  per impostare il giorno desiderato.
7. Premere  per confermare le impostazioni.

Per esempio, impostazione Mercoledì, 09:30:



## IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE SMART

Questa funzione è attivabile solo utilizzando il radiocomando in dotazione.

L'apparecchio è dotato di una funzione SMART che consente di regolare in modo automatico la potenza riscaldante in base alla differenza tra temperatura ambiente e temperatura desiderata.


In questa modalità di funzionamento l'apparecchio può commutare tra i vari livelli di potenza (ventilazione, potenza I e II) e stand-by anche ripetutamente. Il livello di potenza selezionato è sempre visualizzato sul display.

Per attivare la funzione SMART, con apparecchio in funzione:

1. Premere **+** / **-** il display visualizza il valore di default per la temperatura ambiente desiderata ("23") lampeggiante, e la spia SMART presente sul pannello frontale si illumina.
2. Premere **+** / **-** per impostare la temperatura ambiente desiderata (impostabile tra 10°C e 49°C)
3. Premere il pulsante **OK** per confermare l'impostazione, o attendere 5 secondi. Il valore della temperatura desiderata viene memorizzato, e il valore visualizzato sul display cessa di lampeggiare.

Una volta impostata la temperatura desiderata, l'apparecchio attiva automaticamente la funzione SMART.

Esempio: temperatura desiderata 25 °C (il livello di potenza mostrato in figura è solo di esempio).



Per disattivare la funzione SMART, premere il pulsante **|||**.





**Attenzione:** l'apparecchio si spegne automaticamente (stand-by) dopo 12 ore di funzionamento continuo.

## RILEVAMENTO DI FINESTRE APERTE


Questa funzione è attivabile solo utilizzando il radiocomando in dotazione e consente di interrompere il funzionamento dell'apparecchio nel caso in cui la temperatura ambiente si discosti da quella desiderata di 5°C-10°C, in meno di 10 minuti.

Quando questa funzione è attiva, l'apparecchio attiva automaticamente anche la funzione SMART.

Per impostare la funzione Rilevamento di Finestre Aperte, con apparecchio in funzione:

1. Premere il pulsante , il display visualizza il valore di default per la temperatura ambiente desiderata ("23"), le spie SMART e FINESTRA presente sul pannello frontale si illuminano.
2. Premere  /  per impostare la temperatura ambiente desiderata (impostabile tra 10C e 49°C).
3. Premere il pulsante  per confermare l'impostazione.

Una volta impostata la temperatura desiderata, l'apparecchio attiva automaticamente la funzione SMART.

Per disattivare la funzione Rilevamento Finestre Aperte, premere il pulsante  ; le spie SMART e FINESTRA presente sul pannello frontale si spengono, e l'apparecchio torna a funzionare nello stato precedente all'attivazione della funzione Rilevamento Finestre Aperte.

**Attenzione:** l'apparecchio si spegne automaticamente (stand-by) dopo 12 ore di funzionamento continuo.

## PROGRAMMA SETTIMANALE

Questa funzione è attivabile solo utilizzando il radiocomando in dotazione.

**Attenzione:** prima di procedere è necessario impostare l'ora corrente come descritto nel paragrafo "impostazione ora corrente".

**Attenzione:** le impostazioni vengono mantenute fino a quando l'apparecchio è in stand-by o in funzione. In caso di interruzione di alimentazione elettrica, rimozione della spina dalla presa a muro, o spegnimento dell'apparecchio agendo sull'interruttore generale O/I, tutte le impostazioni andranno perse.


Il programma settimanale consente di impostare fino a 6 blocchi di funzionamento (da P1 a P6) per giorno.

Per ogni blocco è possibile impostare l'ora in cui l'apparecchio deve entrare in funzione (Time/On) e tornare in stand-by (Time/Off).

Inoltre, per ogni giorno è possibile impostare la temperatura desiderata.

Per impostare il programma settimanale:

1. Con l'apparecchio in funzione, premere **(P)** per avviare l'impostazione del programma settimanale; l'icona PROGRAM presente sul display si illumina. Fig. N
2. Premere **(DAY)** ripetutamente, fino a selezionare il giorno della settimana da impostare (da d1= lunedì a d7=domenica). Fig. O
3. Una volta selezionato il giorno, premere **(EDIT)** ripetutamente fino a selezionare l'intervallo desiderato (da P1 a P6). Fig. P
4. Una volta selezionato l'intervallo da programmare, premere **(TIME ON)** per impostare l'orario di inizio dell'intervallo (esempio: 7:00am), e **(TIME OFF)** per l'orario di fine (esempio: 13:00). Fig. Q e Fig. R
5. Premere **(EDIT)** per confermare e selezionare il prossimo intervallo. Successivamente ripetere il punto (4).
6. Ripetere i punti da (2) a (5) per impostare i giorni desiderati. I giorni e gli intervalli non programmati equivalgono a periodi di Stand-by.
7. Una volta terminata l'impostazione dei giorni e degli intervalli per ogni giorno, è possibile impostare la temperatura desiderata per il singolo giorno impostato. Premere **(DAY)** per selezionare il giorno.
8. Premere **(EDIT)**, ed impostare la temperatura desiderata con **(+)**/**(-)**.
9. Premere **(DAY)** per confermare l'impostazione corrente, e selezionare il giorno successivo.

10. Premere  per salvare le impostazioni e terminare la programmazione. L'icona P presente sul pannello frontale si illumina, indicando che la programmazione settimanale è attiva.




Fig. N




Fig. O




Fig. P




Fig. Q




Fig. R

Per disattivare la programmazione settimanale, è sufficiente premere in qualsiasi istante il pulsante P; l'icona P, presente su display, si spegne e l'apparecchio torna a funzionare nell'ultimo stato noto prima dell'avvio della programmazione settimanale.

**ATTENZIONE:** al primo utilizzo o all'accensione dopo un prolungato periodo di inutilizzo, è normale che l'apparecchio possa emettere cattivo odore o qualche traccia di fumo: questo scomparirà dopo un breve tempo di accensione.



**ATTENZIONE:** prima di utilizzare il telecomando inserire una batteria CR2025 (non fornita in dotazione) nel vano batteria.



## MANUTENZIONE

L'apparecchio non necessita di una particolare manutenzione se non la consueta pulizia esterna. Disinserite la spina dalla presa di corrente dopo aver spento preventivamente l'apparecchio. Pulite l'apparecchio solo quando si è raffreddato. Pulite le griglie da eventuali residui di polvere utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi, benzene o altre sostanze corrosive. Non lavare il corpo dell'apparecchio sotto l'acqua corrente. Quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi, conservarlo al riparo dalla polvere e in un luogo asciutto.

## DATI TECNICI

Modello: CWHE208

Alimentazione: 220-240V AC 50Hz

Potenza nominale: 2000W

Livello di protezione: IPX2

Batteria telecomando: 3V tipo CR2025

## GARANZIA

La garanzia è valida per 2 anni dalla data di acquisto. Dalla garanzia sono esclusi danni che si dovessero verificare per incuria o errato uso dell'apparecchio.

In tal caso la riparazione verrà addebitata al costo.


**ATTENZIONE:** conservare il documento fiscale comprovante la data di acquisto, e l'imballo originale del prodotto. In caso di malfunzionamento durante il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore per ricevere le informazioni circa il servizio assistenza in garanzia.

I diritti di garanzia rispondono alla Direttiva 1994/44/CE.

Decreto legislativo n. 24 del 02/02/2002.

## SMALTIMENTO



Il simbolo  sul prodotto indica che al termine della sua vita di funzionamento, l'apparecchio, non deve essere trattato come un normale rifiuto ma, essendo un rifiuto speciale, deve essere demolito nelle apposite aree di recupero e smaltimento come previsto dalla Direttiva Comunitaria 2012/19/UE (WEEE).

Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce ad evitare probabili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute dell'uomo dovute alla presenza nel prodotto di sostanze potenzialmente pericolose. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. In caso di smaltimento abusivo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge vigente.

Identificativo del modello:		CWHE208			
Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
<b>Potenza termica</b>				<b>Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo</b>	
Potenza termica nominale	$P_{nom}$	2,0	kW	Controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	No
Potenza termica minima (indicativa)	$P_{min}$	0,0197	kW	Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	No
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	2,0	kW	Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	No
<b>Consumo ausiliario di energia elettrica</b>				Potenza termica assistita da ventilatore	No
Alla potenza termica nominale	$e_{l_{max}}$	0.000	kW	<b>Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente</b>	
Alla potenza termica minima	$e_{l_{min}}$	0.000	kW	Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	No
In modo stand-by	$e_{l_{SB}}$	0.000	kW	Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	No
				Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	No
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	No
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	No
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	Sì
				<b>Altre opzioni di controllo</b>	
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	No
				Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	Sì
				Con opzione di controllo a distanza	No
				Con controllo di avviamento adattabile	No
				Con limitazione del tempo di funzionamento	Sì
				Con termometro a globo nero	No
Contatti	UNIEURO S.p.A. via Schiaparelli 31, 47122 Forlì (FC)				

